
DOUBLE CHAISE WITH PERGOLA

ITM. / ART. 1900615
MODEL #196-924-2CP-V4-IN

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS



Supplier: Pacific Casual L.L.C.
Address: 1060 Avenida Acaso, Camarillo, CA 93012
TEL: 1-888-445-4533 (English, French and Spanish is offered.)
(7:30am to 4:30pm PST, Monday to Friday, for US and Canada only)
Email: CustomerService@PacificCasual.com

Conditions for use of the product:
This item is intended for outdoor domestic use only. Not for commercial use.

Made in China
11/12/2018

Contents

Warning and Cautions.....2
Care and Maintenance 2
Parts.....3
Assembly.....4

Warning and Cautions

WARNING : Keep all flame and heat sources away from this tent fabric. This tent is made with fabric that meets CPAI-84 specification for flame resistance. It is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistance properties ineffective.

WARNING : This pergola is NOT a permanent structure and is designed for sunshade and privacy and must be used under normal weather conditions. We recommend removal of the fabric canopy in windy conditions as pergolas catch wind similar to umbrellas. You must however completely disassemble the unit prior to any severe weather conditions such as thunderstorm, hurricane, and/or heavy wind and rain. Failure to remove the fabric canopy or disassemble the unit will cause the pergola to have structure damage or even structural collapse.

CAUTION : Always install on level ground utilizing ground stakes. Do not permanently anchor the garden house to a wood deck or concrete surface.

CAUTION : Pergola fabrics are water resistant but not water proof and may leak during precipitation. Fabrics will fade from direct exposure to sunlight. We recommend removal of the fabric canopy in rainy conditions as water will accumulate on canopy top.


CAUTION : Keep all children and pets away from assembly area. Begin assembly not less than 2 m (6.5 feet) from any obstruction such as fence, garage, house, overhanging branches, clothes line or electrical wires. Some parts may contain sharp edges, wear protective gloves if necessary. At least two or more people are recommended for safe assembly.

Care and Maintenance

Before using, wipe with a clean, dry cloth. Do not use bleach or solvents. Treat the frame with liquid wax for maximum protection against UV light and salty, damp air.
Wash the canopy with a mild solution of soap and water, rinse thoroughly, air dry completely.
Please properly tighten all hardware and perform periodic inspections during usage for cracked welds or loose nuts or bolts.

If your set includes cushions or mesh fabric, they may be cleaned by hand with a mild solution of soap and water. Rinse cushions thoroughly and allow to drip dry. Do not machine wash or tumble dry, as cushions may shrink.

You may contact our customer service department with any questions by phone at 1-888-445-4533.




Use at least 2 people to assemble. Please lay out all parts prior to assembly to verify all parts are included.
It will take about 75 minutes to complete the assembly process.


Parts

TOOLS REQUIRED (not included)

Please have a free-standing ladder ready before assembly.

PACKAGE CONTENTS






Part	Description	Quantity
A	Corner post	2
B	Corner post	2
C	Cross beam	2
D	Cross beam	2
E	Cross beam	3
F	U-bar	4
G	Long side panel	2
H	Short side panel	2

Part	Description	Quantity
I	T-bar	2
J	Support plate	4
K	Seat panel	1
L	U-bar	1
M	Back panel	4
N	Canopy	1
O	Cushion	2
P	Pillow	2

Parts(continued)

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.




Part	Description	Quantity
AA	Bolt (M6×20)	46
BB	Bolt (M6×35)	28
CC	Bolt (M6×40)	8
DD	Nut (M6)	8

Part	Description	Quantity
EE	Washer (M6)	90
FF	Plastic spacer (2.5H)	8
GG	Wrench	1
HH	Hex wrench (S4)	1

Assembly

1 Identifying corner posts and side panels



☐ To avoid scratches, put all parts on a soft surface before assembly.

Assembly


2 Assembling the short sides of the frame


- □ Align corner posts (A) and (B) to short side cross beam (C) and short side panel (H). Corresponding holes will be labelled the same colours.
- □ Attach corner post (A) to the outside left corner of short side panel (H) with washers (EE) and bolts (BB) using wrench (HH). (Step 2.1)
  Attach corner post (B) to the outside right corner of short side beam (C) with washers (EE) and bolts (BB) using wrench (HH). (Step 2.2)
- □ Attach corner post (B) to the outside right corner of short side panel (H) with washers (EE) and bolts (BB) using wrench (HH). (Step 2.3)
  Attach corner post (A) to the outside left corner of short side beam (C) with washers (EE) and bolts (BB) using wrench (HH). (Step 2.4)

IMPORTANT :
Do not fully tighten bolts until the end of Step 9 (For Step 2 to Step 8).

C

M6×35		S4
BB 16 PCS	EE 16PCS	HH







Assembly (continued)

3 Attaching long cross beams


 M6×20		 S4
AA 4 PCS	EE 4 PCS	HH





- □ With assistance, erect the short side frames. Have a free standing ladder ready.
- □ Attach cross beams (D) to the top of corner posts (A) and (B) with washers (EE) and bolts (AA) using wrench (HH).


IMPORTANT :
Keep holding one of the corner post for stability until the end of Step 8.



4 Attaching cross beams (E)


 M6×20		 S4
AA 6 PCS	EE 6PCS	HH





- □ Attach cross beams (E) to the top of cross beam (C) with washers (EE) and bolts (AA) using hex wrench (HH).


IMPORTANT :
Adjust the angle of tabs (t1) in case cross beams (E) cannot be properly aligned to cross beams (C).




Assembly (continued)

5 Attaching U-bars to Cross Beams (D)

 M6×20		 S4
AA 8 PCS	EE 8 PCS	HH






- □ Place U-bar (F) between two cross beams (D).
- □ Attach U-bars (F) to cross beams (D) with washers (EE) and bolts (AA) using hex wrench (HH).
  You also need to adjust the angle of tab(s) if the U-bar cannot properly line up with the cross beam (D).

6 Attaching the U-bar to the seat panel

 M6 ×20		 S4
AA 4 PCS	EE 4 PCS	HH




- □ Place the seat panel (K) upside down on a flat, smooth surface.
- □ Attach the U-bar (L) to the bottom of seat panel (K) with washers (EE) and bolts (AA) using hex wrench (HH).

Assembly (continued)

7 Attaching long side panels to the seat panel

 M6×35		 S4
BB 4 PCS	EE 4 PCS	HH

- □ Place long side panels (G) on their sides with the arrows facing down.
- □ Attach long side panels (G) to the seat panel (K) with washers (EE) and bolts (BB) using hex wrench (HH).
- □ Flip the assembled seat and long panels over so that the arrows are facing up.




Assembly (continued)

8 Attaching long side panels to corner posts and short side panels

 M6×35	 M6×20		 S4
BB 8 PCS	AA 16 PCS	EE 24 PCS	HH

- □ Carry the partially assembled bed frame inside of the assembled pergola frame.
- □ Attach long side panels to corner posts with washers (EE) and bolts (BB) using hex wrench (HH).
- □ At each inside corner attach one support plate (J) to both side panels (G) and (H) with washers (EE) and bolts (AA) using wrench (HH).




 M6×20		 S4
AA 8 PCS	EE 8 PCS	HH


- □ Attach T-bars (I) to the insides of both long side panels (G) with washers (EE) and bolts (AA) using hex wrench (HH).


  Important : First, screw two bolts (AA) through one end of the T-bar (I) into one long side panel (G) about 1/3 deep. Next, screw another two bolts (AA) through the other end of the T-bar (I) into the other long side panel (G) about 1/3 deep.


  When all the bolts are in position, fully tighten all of them.



9 Attaching back panels to the seat panel (K)








- □ Align back panels (M) to the seat panel (K).
- □ Attach back panels (M) to the seat panel (K) with plastic spacer (FF), washers (EE), bolts (CC) and nuts (DD) using wrenches (GG) and (HH).
- □ Fully tighten all the bolts and nuts on the frame.

10 Placing the canopy and cushions on the unit




- □ Let the canopy (N) go through the roof frame (along U-bars (F)) and secure it on corner posts with fabric loops.
- □ Set the back panels at desired position and place the cushions (O) and pillows (P) on the unit.

CHAISE DOUBLE AVEC PERGOLA

ITM. / ART. 1900615
MODÈLE 196-924-2CP-V4-IN

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION



Fournisseur : Pacific Casual L.L.C.
Adresse : 1060 Avenida Acaso, Camarillo, CA 93012
Tél : 1-888-445-4533 (anglais, français et espagnol)
du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 16 h 30, heure du Pacifique (États-Unis et Canada seulement)
Courriel : CustomerService@PacificCasual.com.

Conditions d'utilisation du produit :
Cet article est destiné à un usage domestique extérieur seulement. Pas pour un usage commercial.

Fabriqué en Chine
11/12/2018

Sommaire

Avertissements et précautions.....2
Soins et entretien 2
Pièces.....3
Montage.....4

Avertissements et précautions

AVERTISSEMENT : Garder toutes flammes et sources de chaleur éloignées de ce tissu de tente. Cette tente est fabriquée dans un tissu qui répond aux normes CPAI-84 pour la résistance à la flamme. Ce n'est pas une résistance au feu. Le tissu brûle s'il reste en contact continu avec une source de flamme. L'application de toute substance étrangère sur le tissu de tente peut rendre les propriétés de résistance à la flamme inefficaces.

AVERTISSEMENT : Cette pergola N'EST PAS une structure permanente et est conçue pour le pare-soleil et la vie privée et doit être utilisée dans des conditions météorologiques normales. Nous recommandons d'enlever le toit en tissu dans des conditions de vent, car les pergolas attrapent le vent comme des parapluies. Vous devez cependant complètement désassembler l'unité avant des conditions météorologiques difficiles telles que l'orage, l'ouragan et / ou le vent et la pluie lourds. À défaut d'enlever le toit en tissu ou de désassembler l'unité, la pergola aura des dommages structurels ou même un effondrement structurel.

PRÉCAUTION : Installer toujours sur un sol plat en utilisant des piquets de terre. Ne pas ancrer en permanence la maison du jardin sur une terrasse en bois ou une surface en béton.


PRÉCAUTION : Les tissus de pergola sont résistants à l'eau, mais ne sont pas étanches à l'eau et peuvent se fuites pendant les précipitations. Les tissus se fanent avec l'exposition directe à la lumière du soleil. Nous recommandons d'enlever la canopée en tissu dans des conditions pluvieuses car l'eau s'accumulera sur le dessus de la canopée.

PRÉCAUTION : Garder tous les enfants et les animaux domestiques loins de la zone d'assemblage. Commencer l'assemblage à moins de 2 m (6,5 pi) de toute obstruction telle que la clôture, le garage, la maison, les branches surplombantes, la ligne de vêtement ou les fils électriques. Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants, porter des gants de protection si nécessaire.
Au moins deux personnes ou plus sont recommandées pour un assemblage sécurisé.

Soins et entretien

Avant l'utilisation, essuyer avec un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser d'eau de javel ou de solvant. Traiter le cadre avec de la cire liquide pour une protection maximale contre les rayons UV et l'air salé, humide. Laver la canopée avec une solution douce de savon et d'eau, rincer soigneusement, laisser sécher à l'air complètement. Serrer correctement tout le matériel et effectuer des inspections périodiques pendant l'utilisation pour les soudures fissurées ou les écrous ou boulons desserrés.

Si l'ensemble comprend des coussins ou un tissu en maille, ils peuvent être nettoyé à la main avec une solution douce de savon et d'eau. Rincer soigneusement les coussins et laisser sécher par égouttement. Ne pas laver en machine ou sécher à la machine, comme les coussins peuvent rétrécir.
Pour toute question, contacter le département de service à la clientèle au : 1-888-445-4533.




Utiliser au moins 2 personnes pour le montage. Poser toutes les pièces avant l'assemblage pour vérifier que toutes les pièces sont incluses. Le processus d'assemblage prendra environ 75 minutes.

Pièces

OUTILS REQUIS (non inclus)

Avoir une échelle autoportante prête avant l'assemblage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE




Pièce	Description	Quantité
A	Poteau de coin	2
B	Poteau de coin	2
C	Traverse	2
D	Traverse	2
E	Traverse	3
F	Barre en U	4
G	Panneau latéral long	2
H	Panneau latéral court	2


Pièce	Description	Quantité
I	Barre en T	2
J	Plaque de support	4
K	Panneau de siège	1
L	Barre en U	1
M	Panneau arrière	4
N	Baldaquin	1
O	Coussin	2
P	Oreiller	2

Pièces (suite)

MATÉRIEL INCLUS

NOTE :
Les pièces ne sont pas montrées dans leur dimension réelle.






Pièce	Description	Quantité
AA	Boulon (M6×20)	46
BB	Boulon (M6×35)	28
CC	Boulon (M6×40)	8
DD	Écrou (M6)	8

Pièce	Description	Quantité
EE	Rondelle (M6)	90
FF	Entretoise en plastique (2.5H)	8
GG	Clé	1
HH	Clé Allen (S4)	1

Montage

1 Trouver les poteaux de coin et les panneaux latéraux



☐ Pour éviter les égratignures, placer toutes les pièces sur une surface lisse.

Montage


2 Monter le cadre des côtés courts


- ☐ Placer les poteaux de coin (A et B) perpendiculairement à une traverse latérale courte (C) et à un panneau latéral court (H). Les trous devant être vis-à-vis sont indiqués par une même couleur.
- ☐ Fixer le poteau de coin (A) à l'extérieur du côté gauche du panneau latéral court (H) avec des rondelles (EE) et des vis (BB), à l'aide de la clé (HH). (Étape 2.1)
  Fixer le poteau de coin (B) à l'extérieur de l'extrémité droite de la traverse latérale courte (C) avec des rondelles (EE) et des vis (BB), à l'aide de la clé (HH). (Étape 2.2)
- ☐ Fixer le poteau de coin (B) à l'extérieur du côté droit du panneau latéral court (H) avec des rondelles (EE) et des vis (BB), à l'aide de la clé (HH). (Étape 2.3)
  Fixer le poteau de coin (A) à l'extérieur de l'extrémité gauche de la traverse latérale courte (C) avec des rondelles (EE) et des vis (BB), à l'aide de la clé (HH). (Étape 2.4)


IMPORTANT :
Ne pas serrer complètement les vis avant la fin de l'étape 9 (c.-à-d. pour les étapes 2 à 8).




 M6×35		 S4
BB 16 PCS	EE 16PCS	HH











Montage (suite)

3 Fixer les traverses longues (D)


 M6×20		 S4
AA 4 PCS	EE 4 PCS	HH





- □ Avec l'aide d'autres personnes, placer les cadres à la verticale. Aller chercher un escabeau.
- □ Fixer les traverses (D) au haut des poteaux de coin (A et B) avec les rondelles (EE) et les vis (AA), à l'aide de la clé (HH).

IMPORTANT :
Pour assurer la stabilité de la structure, continuer de tenir l'un des poteaux de coin jusqu'à la fin de l'étape 8.




4 Fixer les traverses (E)


 M6×20		 S4
AA 6 PCS	EE 6PCS	HH







- □ Fixer les traverses (E) au dessus des traverses (C) avec les rondelles (EE) et les vis (AA), à l'aide de la clé hexagonale (HH).





IMPORTANT :
Ajuster l'angle des plaquettes (t1) si les trous des traverses (E) ne peuvent être correctement alignés avec ceux des traverses (C).

Montage (suite)

5 Fixer les barres en U (F) aux traverses (D)

 M6×20		 S4
AA 8 PCS	EE 8 PCS	HH






- □ Placer les barres en U (F) entre les deux traverses (D).
- □ Fixer les barres en U (F) aux traverses (D) avec les rondelles (EE) et les vis (AA), à l'aide de la clé hexagonale (HH).
  Ajuster l'angle des plaquettes si les trous des barres en U (F) ne peuvent être correctement alignés avec ceux des traverses (D).

6 Fixer la barre en U (L) au panneau de siège (K).

 M6 ×20		 S4
AA 4 PCS	EE 4 PCS	HH




- □ Placer le panneau de siège (K) à l'envers sur une surface plate et lisse.
- □ Fixer la barre en U (L) au dessous du panneau de siège (K) avec les rondelles (EE) et les vis (AA), à l'aide de la clé hexagonale (HH).

Montage (suite)

7 Fixer les panneaux latéraux longs (G) au panneau de siège (K).


 M6×35		 S4
BB 4 PCS	EE 4 PCS	HH

- ☐ Placer les panneaux latéraux longs (G) sur le côté, les flèches pointant vers le bas.
- ☐ Fixer les panneaux latéraux longs (G) au panneau de siège (K) avec les rondelles (EE) et les vis (BB), à l'aide de la clé hexagonale (HH).
- ☐ Retourner l'ensemble pour qu'il soit à l'endroit (flèches pointant vers le haut).




Montage (suite)

8 Fixer les panneaux latéraux longs (G) aux poteaux de coins (A/B) et aux panneaux latéraux courts (H)

 M6×35	 M6×20		 S4
BB 8 PCS	AA 16 PCS	EE 24 PCS	HH

- ☐ Placer la base de lit partiellement montée entre les poteaux de coin du reste de la structure.
- ☐ Fixer les panneaux latéraux longs (G) aux poteaux de coin (A et B) avec les rondelles (EE) et les vis (BB), à l'aide de la clé hexagonale (HH).
- ☐ À l'intérieur de chaque coin, fixer une plaque de support (J) aux panneaux latéraux (G et H) avec les rondelles (EE) et les vis (AA), à l'aide de la clé hexagonale (HH).




 M6×20		 S4
AA 8 PCS	EE 8 PCS	HH


- ☐ Fixer les barres en T (I) à l'intérieur des deux panneaux latéraux longs (G) avec les rondelles (EE) et les vis (AA), à l'aide de la clé hexagonale (HH).


  Important : Fixer d'abord une extrémité de la barre en T (I) à l'un des panneaux latéraux longs (G) en vissant partiellement (1/3 de la profondeur) deux vis (AA), puis faire de même pour l'autre extrémité.


  Une fois toutes les vis en place, les serrer complètement.



9 Attacher les panneaux arrière au panneau de siège (K)








- □ Aligner les panneaux arrière (M) sur le panneau de siège (K).
- □ Attacher les panneaux arrière (M) au panneau de siège (K) avec l'entretoise en plastique (FF), les rondelles (EE), les boulons (CC) et les écrous (DD) en utilisant les clés (GG) et (HH).
- □ Serrer complètement tous les boulons et écrous sur le cadre.

10 Placer le baldaquin et les coussins sur l'unité




- □ Laisser le baldaquin (N) traverser le cadre du toit (le long des barres en U (F)) et la sécuriser sur les poteaux de coin avec boucles de tissu.
- □ Régler les panneaux arrière à la position désirée et placer les coussins (O) et oreillers (P) sur l'unité.

TUMBONA DOBLE CON PÉRGOLA

ITM. / ART. 1900615
MODELO #196-924-2CP-V4-IN

IMPORTANTE, GUÁRDELAS PARA REFERENCIA FUTURA: LÉALAS ATENTAMENTE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO



Proveedor: Pacific Casual L.L.C.
Dirección: 1060 Avenida Acaso, Camarillo, CA 93012
TEL: 1-888-445-4533 (Inglés, Francés, y Español son ofrecidos)
(de 7:30am a 4:30pm hora estándar del pacífico, de lunes a viernes, para EE.UU. y Canadá, solamente)
Email: CustomerService@PacificCasual.com

Condiciones de uso del producto:
Este artículo está destinado para uso doméstico, solamente. No apto para uso comercial.

11/12/2018
Hecho en China

Índice

Advertencia y Precauciones 2
Cuidado y Mantenimiento 2
Piezas 3
Montaje 4

Advertencia y Precauciones

ADVERTENCIA: Mantenga todas las fuentes de llama y calor alejadas de esta tela para tiendas. Esta tienda está hecha con tela conforme a la especificación CPAI-84 para la resistencia a la llama. No es a prueba de fuego. La tela se quemará si se deja en contacto continuo con cualquier fuente de llama. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela para tiendas puede hacer que las propiedades de resistencia a la llama sean ineficaces.

ADVERTENCIA: Esta pérgola NO es una estructura permanente y está diseñada para el sombreado y la privacidad, y debe utilizarse bajo condiciones climáticas normales. Se recomienda retirar el toldo de tela en condiciones ventosas ya que las pérgolas atrapan el viento de modo similar a los paraguas. Sin embargo, debe desmontar la unidad por completo antes de cualquiera de las condiciones climáticas severas como tormentas, huracanes y/o fuertes vientos y lluvias. Si no retira el toldo de tela o desmonta la unidad, la pérgola sufrirá daños estructurales o incluso colapso estructural.

PRECAUCIÓN: Siempre instale sobre terreno plano utilizando estacas de tierra. No ancle la casa del jardín permanentemente a una cubierta de madera o superficie de hormigón.

PRECAUCIÓN: Las telas de pérgola son resistentes al agua pero no a prueba de agua, y pueden tener fugas durante las precipitaciones. Las telas se desvanecerán debido a la exposición directa a la luz solar. Se recomienda retirar el toldo de tela en condiciones lluviosas ya que el agua se acumulará en la parte superior del toldo.


PRECAUCIÓN: Mantenga a todos los niños y mascotas alejados del área de montaje.
Inicie el montaje a no menos de 198 cm de cualquier obstrucción como cerca, garaje, casa, ramas colgantes, línea de ropa, o cables eléctricos.
Algunas partes pueden contener bordes afilados, use guantes protectores cuando sea necesario.
Se recomiendan al menos dos personas para un montaje seguro.

Cuidado y Mantenimiento

Antes de utilizar el producto, límpielo con un paño limpio y seco. No utilice blanqueadores ni disolventes. Lustre el armazón con cera líquida, para brindarle máxima protección contra los rayos ultravioletas y el aire húmedo y salino. Lave el toldo con una solución de jabón suave y agua, enjuáguelo y déjelo secar al aire completamente. Apriete todos los accesorios adecuadamente y realice inspecciones periódicas durante el uso para ver si hay soldaduras agrietadas o tuercas o pernos sueltos.

Si su juego incluye cojines o tejido de malla, puede limpiarlos a mano, con una solución de jabón suave y agua. Enjuague los cojines por completo y déjelos secar por goteo. No coloque los cojines en lavarropas o secarropas, ya que se pueden encoger.

Puede ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente si tiene alguna pregunta por teléfono al 1-888-445-4533.




Se necesitan al menos dos personas para montar el producto. Por favor, despliegue todas las piezas previo al montaje para verificar si todas las piezas están incluidas. Tardará unos 75 minutos para completar el proceso de montaje.


Piezas

HERRAMIENTAS REQUERIDAS (no incluidas)

Por favor, tenga una escalera de pie lista antes del montaje.

CONTENIDO DE LA CAJA






Pieza	Descripción	Cantidad
A	Poste de esquina	2
B	Poste de esquina	2
C	Viga transversal	2
D	Viga transversal	2
E	Viga transversal	3
F	Barra U	4
G	Panel lateral largo	2
H	Panel lateral corto	2


Pieza	Descripción	Cantidad
I	Barra T	2
J	Placa de apoyo	4
K	Panel de asiento	1
L	Barra U	1
M	Panel de respaldo	4
N	Toldo	1
O	Cojín	2
P	Almohada	2

Piezas (continuación)

ACCESORIOS INCLUIDOS

NOTA: Los accesorios no se muestran en su tamaño real.






Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Boulon (M6×20)	46
BB	Boulon (M6×35)	28
CC	Boulon (M6×40)	8
DD	Écrou (M6)	8

Pieza	Descripción	Cantidad
EE	Tuerca (M6)	90
FF	Arandela (M6)	8
GG	Llave inglesa	1
HH	Llave hexagonal (S4)	1

Montaje

1 Identificar los postes esquineros y paneles laterales



☐ Para evitar arañazos, coloque todas las piezas sobre un terreno suave antes del montaje.

Montaje

2 Armar los lados cortos del marco


- ☐ Alinee los postes esquineros (A) y (B) con la viga transversal del lado corto (C) y el panel del lado corto (H). Sólo los agujeros relacionados entre sí están etiquetados con un mismo color.
- ☐ Conecte el poste esquinero (A) a la esquina externa izquierda del panel del lado corto (H) con arandelas (EE) y pernos (BB) utilizando la llave (HH). (Paso 2.1) Conecte el poste esquinero (B) a la esquina externa derecha de la viga del lado corto (C) con arandelas (EE) y pernos (BB) utilizando la llave (HH). (Paso 2.2)
- ☐ Conecte el poste esquinero (B) a la esquina externa derecha del panel del lado corto (H) con arandelas (EE) y pernos (BB) utilizando la llave (HH). (Paso 2.3) Conecte el poste esquinero (A) a la esquina externa izquierda de la viga del lado corto (C) con arandelas

IMPORTANTE :
No apriete los pernos por completo hasta el final del Paso 9 (para el Paso 2 al Paso 8).


C




 M6×35		 S4
BB 16 PCS	EE 16PCS	HH




Paso 2.1






Paso 2.3



Montaje (continuación)


3 Conectar las vigas transversales largas

 M6×20		 S4
AA 4 PCS	EE 4 PCS	HH




☐ Con la asistencia de otras personas, levante los marcos del lado corto. Tenga una escalera de pie lista.

☐ Conecte las vigas transversales (D) a la parte superior de los postes esquineros (A) y (B) con arandelas (EE) y pernos (AA) utilizando la llave (HH).



IMPORTANTE:
Mantenga uno de los postes esquineros para la estabilidad hasta el final del Paso 8.



4 Conectar las vigas transversales (E)


 M6×20		 S4
AA 6 PCS	EE 6PCS	HH





□ Conecte las vigas transversales (E) a la parte superior de la viga transversal (C) con arandelas (EE) y pernos (AA) utilizando la llave hexagonal (HH).


IMPORTANTE : Ajuste el ángulo de lengüetas (t1) en caso de que las vigas transversales (E) no puedan estar alineadas adecuadamente con las vigas transversales (C).




Montaje (continuación)

5 Conectar las barras U a las Vigas Transversales (D)

 M6×20		 S4
AA 8 PCS	EE 8 PCS	HH






☐ Coloque la barra U (F) entre dos vigas transversales (D).

☐ Conecte las barras U (F) con las vigas transversales (D) con arandelas (EE) y pernos (AA) utilizando la llave hexagonal (HH). También necesita ajustar el ángulo de lengüeta(s) si la barra U no puede estar alineada adecuadamente con la viga transversal (D).

6 Conectar la barra U al panel de asiento

 M6 ×20		 S4
AA 4 PCS	EE 4 PCS	HH



☐ Coloque el panel de asiento (K) al revés sobre un terreno plano y suave.


☐ Conecte la barra U (L) a la parte inferior del panel de asiento (K) con arandelas (EE) y pernos (AA) utilizando la llave hexagonal (HH).

Montaje (continuación)

7 Conectar los paneles del lado largo al panel de asiento

 M6×35		 S4
BB 4 PCS	EE 4 PCS	HH

- ☐ Coloque los paneles del lado largo (G) sobre sus lados sobre las flechas hacia abajo.
- ☐ Conecte los paneles del lado largo (G) al panel de asiento (K) con arandelas (EE) y pernos (BB) utilizando la llave hexagonal (HH).
- ☐ Voltee los paneles de asiento y del lado largo armados para que las flechas se encuentren hacia arriba.




Montaje (continuación)

8 Conectar los paneles del lado largo a los postes esquineros y paneles del lado corto

 M6×35	 M6×20		 S4
BB 8 PCS	AA 16 PCS	EE 24 PCS	HH

☐ Lleve el marco de cama parcialmente armado al interior del marco de pérgola armado. Conecte los paneles del lado largo a los postes
☐ esquineros con arandelas (EE) y pernos (BB) utilizando la llave hexagonal (HH).
☐ En cada esquina interna conecte una placa de soporte (J) a ambos paneles del lado (G) y (H) con arandelas (EE) y pernos (AA) utilizando la llave (HH).




 M6×20		 S4
AA 8 PCS	EE 8 PCS	HH

☐ Conecte las barras T (I) al interior de ambos paneles del lado largo (G) con arandelas (EE) y pernos (AA) utilizando la llave hexagonal (HH).


Importante: Primero atornille dos pernos (AA) a través de un extremo de la barra T (I) en un panel del lado largo (G) en aprox. 1/3 de la profundidad. Luego atornille otros dos pernos (AA) a través del otro extremo de la barra T (I) en el otro panel del lado largo (G) en aprox. 1/3 de la profundidad.


Apriete todos los pernos por completo cuando ellos estén en su posición.




Montaje (continuación)

9 Conectar los paneles de respaldo al panel de asiento (K)








- □ Alinee los paneles de respaldo (M) al panel de asiento (K).
- □ Conecte los paneles de respaldo (M) al panel de asiento (K) con espaciador de plástico (FF), arandelas (EE), pernos (CC) y tuercas (DD) utilizando las llaves inglesas (GG) y (HH).
- □ Apriete todos los pernos y tuercas en el armazón por completo.

10 Colocar el toldo y los cojines sobre la unidad



- □ Haga que el toldo (N) pase a través del marco del techo (a lo largo de las barras U (F)) y fíjelo en los postes de esquina con lazos de tejido.
- □ Coloque los paneles de respaldo en la posición deseada y coloque los cojines (O) y almohadas (P) sobre la unidad.

DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
P.O. BOX 34535
SEATTLE, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
WWW.COSTCO.COM

DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE ICELAND EHF.
KAUPTÚN 3-7, 210 GARDABAER
ICELAND
WWW.COSTCO.IS

IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR :
COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.*
415 W. HUNT CLUB ROAD
OTTAWA, ONTARIO
K2E 1C5, CANADA
1-800-463-3783
WWW.COSTCO.CA
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE AUSTRALIA PTY LTD
17-21 PARRAMATTA ROAD
LIDCOMBE NSW 2141
AUSTRALIA
WWW.COSTCO.COM.AU

IMPORTADO POR:
IMPORTADORA PRIMEX S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
COSTCO WHOLESALE KOREA, LTD.
40, ILJIK-RO
GWANGMYEONG-SI
GYEONGGI-DO, 14347, KOREA
1899-9900
WWW.COSTCO.CO.KR

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE UK LTD /
COSTCO ONLINE UK LTD
HARTSPRING LANE
WATFORD, HERTS
WD25 8JS
UNITED KINGDOM
01923 213113
WWW.COSTCO.CO.UK

IMPORTED BY:
COSTCO WHOLESALE JAPAN LTD.
3-1-4 IKEGAMI-SHINCHO
KAWASAKI-KU, KAWASAKI-SHI,
KANAGAWA 210-0832 JAPAN
044-281-2600
WWW.COSTCO.CO.JP

DISTRIBUIDO POR:
COSTCO WHOLESALE SPAIN S.L.U.
POLÍGONO EMPRESARIAL LOS GAVILANES
C/ AGUSTÍN DE BETANCOURT, 17
28906 GETAFE (MADRID) ESPAÑA
NIF: B86509460
900 111 155
WWW.COSTCO.ES

IMPORTED BY / MANUFACTURED FOR:
COSTCO PRESIDENT TAIWAN, INC.
NO. 656 CHUNG-HWA 5TH ROAD
KAOHSIUNG, TAIWAN
COMPANY TAX ID: 96972798
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)
WWW.COSTCO.COM.TW

DISTRIBUÉ PAR:
COSTCO FRANCE
1 AVENUE DE BRÉHAT
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
FRANCE
01 80 45 01 10
WWW.COSTCO.FR

IMPORTED BY / DISTRIBUTED BY:
SHANGHAI MINHANG COSTCO TRADING CO., LTD
UNIT 109, NO 388, LIAN YOU ROAD
MINHANG DISTRICT, SHANGHAI
CHINA 201107
+86-21-6257-7065

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA