ITM. / ART. 241017

RECHARGEABLE LED WORK LIGHT
LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE À DEL
LUZ LED DE TRABAJO RECARGABLE



Imported by:
Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD258JS
United Kingdom
01923 213133
www.costco.co.uk

© 2019 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.
www.cat.com / www.caterpillar.com
E-Z RED Company, a licensee of Caterpillar Inc.

© 2019 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, le « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge » ainsi que l'identité visuelle de l'enterprise et des produits qui figurent aux présentes sont des marques de commerce de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilsées sans autorisation.
www.cat.com / www.caterpillar.com
E-Z RED Company, fabricant sous licence de Caterpillar Inc.

© 2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, "Caterpillar Yellow," el "Power Edge" imagen comercial así como la identidad corporativa y de producto utilizada en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse si autorización.
www.cat.com / www.caterpillar.com
E-Z RED, Compañía licenciataria de Caterpillar Inc.

www.catlights.com

Revision date: 4/22/2019

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

www.cat.com
www.caterpillar.com

RECHARGEABLE LED WORK LIGHT

ITM. / ART. 241017 (UK)

CARE & USE INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


Read these instructions before using this product. Keep these instructions in a convenient place and refer to them as needed.

For technical support call:
+1-607-467-2866 (International) (English), 8am-4:30pm, Monday - Friday, EST, North America

You may also contact support_costco@catlights.com via e-mail

IMPORTANT INFORMATION:
For indoor and outdoor use. This is not a toy.

ASSEMBLY:
No assembly required. Accessories not included.



POWER SWITCH
The power switch has three settings: high (1100 lumens), low (550 lumens), and off. Press the switch once for high, again for off. Press again for low and one more time to turn it off. The switch will cycle as follows: High-Off-Low-Off



PROTECTIVE COVER
The protective cover keeps the ports and indicator safe from any damaging elements. To open, gently lift outward from the bottom.

Resistance to water is reduced when the protective cover is in the open position. Keep this unit away from water when the protective cover is in the open position.



CHARGING POWER INPUT
Using the charger provided, connect the power cable into the charging port, and plug the charging adapter into a wall outlet or other power source. Once connected, the charging indicator on the adapter will turn red.

To use the light with continuous A/C power, simply connect the power cable as described above and plug it into any A/C power source. (Using the light with A/C power simultaneously charges the batteries.)

Keep this unit away from water when charging or running on A/C power. Unplug from charger when using outdoors.

Use only the provided A/C charger when charging this light. Use of an incorrect charger may damage the light.



BATTERY CHARGE LEVEL INDICATOR
Press the white button. The LED lights below the button will illuminate for three seconds, indicating the battery charge level.

Charging:
• 1-40%: 1 green light flashing
• 40-70%: 1 solid green light + 1 green flashing
• 70-100%: 2 solid green lights + 1 green flashing
• Fully charged: 3 solid green lights

When in operation, if the battery charge settles at or below 10%, the bottom LED will turn red to indicate the low level of charge. Out charging devices will decrease estimated run times for the light.

Discharging:
Once the power button is turned on, the indicator lights will display the power level for 3 seconds.
3 green lights = 100-70%
2 green lights= 70- 40%
1 green light= 40-10%
1 red light = 10% below



ROTATING STAND AND HANDLE
The built-in stand pivots away from the light, providing support at any angle. When fully rotated to the top, the stand can also be used as a handle to carry the light easily.



USB OUTPUT CHARGING PORT
The USB port is compatible with any outbound USB cable.* To begin outbound charging, first plug the USB end of the cable into the port, and then plug the other end into your device. Press and hold the Battery Charge Level Indicator Button for three seconds to engage outbound power. When in use, the Battery Charge Level Indicator lights will illuminate, displaying the amount of charge the light battery has reserved.
*cable not included


CARE & CLEANING
Allow the work light to cool down before cleaning. Once the work light is cool to the touch, clean it with a soft cloth and non-abrasive cleaner.

TROUBLESHOOTING
If the work light does not work: Press the white button to determine the battery life. If fewer than three green LED indicators display, charge the light. Be sure to cycle the power button as well. For additional troubleshooting information, contact technical support at 1-888-734-7592 inside USA or International 607-467-2866 8am - 4:30pm M-F, EST.

SAFETY
Use only the included charger to recharge or run this light. If your skin feels warm while in lighted area, move the light farther away. Do not look directly into the light as this may cause an eye injury. Keep the light away from flammable vapors/liquids. Do not use the light if missing any parts.

Li-Ion batteries must be properly disposed of once the battery is no longer being used. Please contact your local recycling location for disposal. Wash your hands after handling.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



CHARGER INCLUDED



LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE À DEL

ITM. / ART. 241017 (Royaume-Uni)

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT


Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions dans un endroit accessible pour pouvoir les consulter au besoin.

Pour d'informations sur le dépannage, contactez l'assistance technique au:
+1-607-467-2866 (International) (en anglais), de 8h à 16:30h, du lundi au- vendredi, HNE, Amérique du Nord

Vous pouvez également communiquer avec support_costco@catlights.com par e-mail.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Pour une utilisation intérieure et extérieure. Il ne s'agit pas d'un jouet.

MONTAGE :
Aucun montage nécessaire. Accessoires non inclus.



INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
L'interrupteur d'alimentation offre trois réglages : lumière intense (1100 lumens), lumière faible (550 lumens) et lampe éteinte. Appuyez sur l'interrupteur une fois pour une lumière intense, appuyez de nouveau pour une lumière faible et appuyez une troisième fois pour éteindre la lampe.



BOÎTIER PROTECTEUR
Le boîtier protecteur permet de protéger les ports et les indicateurs contre tous dommages. Pour l'ouvrir, soulevez-le délicatement vers l'extérieur depuis le dessous.

L'étanchéité sera réduite si le cache de protection est retiré. Gardez cet appareil hors de la portée de l'eau si le cache de protection est retiré.




BRANCHEMENT DU CHARGEUR
À l'aide du chargeur inclus, branchez le câble d'alimentation dans le port de charge et branchez l'adaptateur du chargeur dans une prise murale ou une autre source de courant. Une fois le chargeur branché, l'indicateur de charge situé sur l'adaptateur virera au rouge.

Pour utiliser la lampe avec une source de courant alternatif permanente, branchez simplement le câble d'alimentation comme décrit ci-dessus et dans une source de courant alternatif. (En utilisant la lampe branchée à une source de courant alternatif, la batterie se chargera simultanément.)

Gardez cet appareil hors de la portée de l'eau au cours de la charge ou lorsqu'il est alimenté par le secteur. Débranchez du chargeur lors de l'utilisation à l'extérieur.

Utilisez uniquement le chargeur A/C fourni lors de la charge de cette lumière. L'utilisation d'un chargeur incorrect peut endommager la lumière.



INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE
Appuyez sur le bouton blanc. Les voyants DEL en-dessous du bouton s'allumera pendant trois secondes pour indiquerle niveau de charge de la batterie.

Chargement
- 1-40%: 1 voyant vert clignotant
- 40-70%: 1 voyant vert + 1 clignotant vert
- 70-100%: 2 voyants lisses verts + 1 clignotant vert
- Complètement chargé: 3 feux verts lisses

En cours de fonctionnement, si le niveau de charge de la batterie chute à 10 % ou en dessous, le voyant DEL inférieur virera au rouge pour indiquer le faible niveau de charge. Charger excessivement l'appareil réduira le temps de fonctionnement de la lampe.

Télécharger:
Une fois le bouton d'alimentation allumé, les voyants indiquent le niveau de puissance pendant 3 secondes.
- 3 feux verts = 100-70%
- 2 feux verts = 70-40%
- 1 feu vert = 40-10%
- 1 feu rouge = 10% et moins



SUPPORT ROTATIF ET POIGNÉE
Le support intégré peut pivoter en s'écartant de la lampe, offrant un support sous n'importe quel angle. Lorsqu'il est complètement pivoté vers le haut, le support peut également servir de poignée pour transporter la lampe facilement.



PORT DE CHARGE USB EXTERNE
Le port USB est compatible avec n'importe quel câble USB.* Pour recharger un périphérique externe, commencez par brancher l'extrémité USB du câble dans le port, puis branchez l'autre extrémité dans votre périphérique. Maintenez le bouton de l'indicateur du niveau de charge de la batterie enfoncé pendant trois secondes pour activer l'alimentation externe. Lorsque la fonction sera en cours d'utilisation, les voyants de l'indicateur de niveau de charge de la batterie s'allumeront, affichant le niveau de charge que la batterie de la lampe a réservé.
*câble non inclus


SOIN ET ENTRETIEN
Laissez la lampe de travail refroidir avant de la nettoyer. Une fois que la lampe de travail est froide au toucher, nettoyez-la avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif. Entreposez la lampe dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants.

DÉPANNAGE
Si la lampe de travail ne fonctionne pas : Maintenez le bouton blanc enfoncé pour déterminer le niveau de charge de la batterie. Si moins de trois voyants DEL verts s'affichent, rechargez la lampe. N'oubliez pas d'éteindre et de rallumer l'appareil également. Pour plus d'informations sur le dépannage, contactez l'assistance technique au 1-888-734-7592 aux États-Unis, ou appelez le numéro 607-467-2866 à l'étranger, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 30, EST.

SÉCURITÉ
Utilisez uniquement le chargeur inclus pour recharger ou allumer cette lampe. Si votre peau se réchauffe au contact de la lumière, éloignez la lampe. Ne regardez pas directement la lampe car vous risqueriez des lésions oculaires. Tenez la lampe à l'écart des vapeurs et liquides inflammables. N'utilisez pas la lampe s'il lui manque des pièces.

Les batteries Li-Ion batteries doivent être correctement jetées une fois que la batterie n'est plus utilisée. Veuillez contacter votre site de recyclage local pour vous en débarrasser. Lavez-vous les mains après les avoir manipulées.

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.



CARGADOR INCLUIDO



LUZ LED DE TRABAJO RECARGABLE

ITM. / ART. 241017 (Reino Unido)

CUIDADOS E INTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE, CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA: LEA CUIDADOSAMENTE


Lea estas instrucciones antes de usar el producto. Guarde las instrucciones en un lugar práctico y consúltelas cuando sea necesario.

Comuníquese con el soporte técnico llamando al:
+1-607-467-2866 (Internacional) (inglés), 8am-4:30pm, Lunes a viernes, EST, Norteamérica

También puede comunicarse con support_costco@catlights.com por correo electrónico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Para uso en interiores y exteriores. Este no es un juguete.

MONTAJE:
No requiere montaje. Accesorios no incluidos.



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
El interruptor de encendido tiene tres posiciones: alta potencia (1100 lúmenes), baja potencia (550 lúmenes) y apagado. Para seleccionar la potencia alta, presione el interruptor una vez, para la potencia baja, presione el interruptor dos veces, y para apagarlo, presiónelo tres veces.



CUBIERTA PROTECTORA
La cubierta protectora mantiene los puertos y el indicador a salvo de elementos dañinos. Para abrir, levante cuidadosamente hacia afuera desde la parte inferior.

La resistencia al agua se verá reducida cuando la tapa protectora permanece abierta. Conserve la unidad lejos del agua cuando la tapa protectora esté en abierta.



PUERTO DE CARGA
Conecte el cable de alimentación del cargador incluido al puerto de carga y luego conecte el cargador a un tomacorriente de pared u otra fuente de energía. Una vez conectado, el indicador de carga del adaptador se iluminará de color rojo.

Para poder utilizar la luz de trabajo con CA de manera continua, conecte el cable de alimentación como se describe anteriormente y enchúfelo en una fuente de alimentación de CA cualquiera. (Al utilizar la luz de trabajo conectada a una fuente de alimentación de CA se cargan simultáneamente las baterías).

Conserve la unidad lejos del agua cuando se esté cargando o cuando esté funcionando con alimentación de corriente alterna. Desenchufe el cargador cuando se utiliza fuera.

Utilice solamente el cargador incluido A/C cuando la carga esta luz. El uso de un cargador incorrecto puede dañar la luz.



INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
Presione el botón blanco. Las luces LED situadas debajo del botón se iluminarán durante tres segundos indicando el nivel de carga de la batería.

Cargando:
• 1-40%: 1 luz verde parpadeando
• 40-70%: 1 luz verde lisos + 1 verde parpadeando
• 70-100%: 2 luces verdes lisos + 1 verde parpadeando
• Completamente cargado: 3 luces verdes lisos

Durante el funcionamiento, si la carga de batería es igual o menor a 10%, la luz de LED inferior se iluminará de color rojo para indicar que el nivel de la batería es bajo. Dispositivos en carga reducirán el tiempo de funcionamiento de la luz.

Descarga:
Una vez que se enciende el botón de encendido, las luces indicadoras mostrarán el nivel de energía durante 3 segundos.
• 3 luces verdes = 100-70%
• 2 luces verdes = 70- 40%
• 1 luz verde = 40-10%
• 1 luz roja = 10% por debajo



SOPORTE GIRATORIO Y ASA
El soporte integrado basculante brinda apoyo en cualquier ángulo. Cuando se coloca hacia arriba, el soporte se puede utilizar también como asa para transportar la luz de trabajo fácilmente.



PUERTO USB PARA CARGA DE DISPOSITIVOS
El puerto USB es compatible con cualquier cable USB de salida.* Para comenzar la carga el dispositivo externo, primero conecte el extremo USB del cable en el puerto y luego conecte el otro extremo al dispositivo. Mantenga presionado el botón indicador del nivel de carga de la batería durante tres segundos para comenzar a utilizar la alimentación de salida. Durante el uso, las luces del indicador del nivel de carga de la batería se iluminarán y mostrarán la cantidad de carga que la batería ha reservado.
*cable no incluido


CUIDADOS Y LIMPIEZA
Deje que la luz de trabajo se enfríe antes de limpiarla. Una vez fría al tacto, limpie la luz de trabajo con un paño suave y un limpiador no abrasivo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si la luz de trabajo no funciona: Mantenga presionado el botón blanco para conocer el estado de la batería. Si se visualizan menos de tres indicadores LED verdes, cargue la luz de trabajo. Asegúrese de reiniciar el botón de encendido. Para obtener información adicional acerca de la solución de problemas, llame al número de comuníquese con el soporte técnico llamando al 1-888-734-7592 en los EE.UU. o al número 607-467-2866 fuera de los EE.UU. de 8 a 16:30 h EST, de lunes a viernes.

SEGURIDAD
Utilice únicamente el cargador incluido para cargar o hacer funcionar la luz. Si siente calor cuando se encuentra dentro del área de la luz de trabajo, aléjela de usted. No mire directamente la luz ya que podría causarle daños a la vista. Mantenga la luz lejos de vapores o líquidos inflamables. No utilice la luz si le falta alguna pieza.

Las baterías de ion de litio se deben desechar si no va a usar más la batería. Póngase en contacto con el centro de reciclaje de baterías en su ciudad. Lávese las manos después de manipular las baterías.

La fuente luminosa contenida en esta luminaria sólo será sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.



CARGADOR INCLUIDO

