

GLOBAL DIRECT®

Global Direct is a registered trademark of The Uttermost Co.

P.O. Box 558, Rocky Mount, VA 24151 USA

Manufacturer of Wall Decor, Lighting, Decorative Accessories and Accent Furniture

Table Lamp

ITM. / ART. 333888

Model #: COS26236-2-CD

ASSEMBLY and CARE INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Have questions, concerns, feedback? Contact our customer service for assistance before you return the item:
1-800-957-4234 (English only) 8 A.M. to 4:30 P.M., Monday-Friday, Eastern Time (US and Canada) or email
customercare@uttermost.com.

**CAUTION: DO NOT PLUG INTO WALL OUTLET BEFORE ASSEMBLY.
UNPLUG WHEN REPLACING THE LAMP BULB.**

Parts List:

(A) Lamp Base	1x
(B) Socket Assembly	1x
(C) Harp	1x
(E) Shade	1x
(F) Finial	1x

Assembly Instructions:

1. Carefully unpack carton and place all parts on a soft, smooth surface.
Inventory all parts.
2. Screw and tighten Part B onto Part A. Carefully pull excess cord through the lamp base during assembly.
3. Place Part C into saddle of socket.
4. Install bulb (not included) into Part B.
5. Install Part E onto Part C.
6. Screw and tighten Part F onto Part C.


Requires E27 maximum 100W bulbs, not included.

IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR HIS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD.

Care and Maintenance

To clean, wipe with a soft dry cloth.

Questions or problems please call 1-800-957-4234



Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los
Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr



MADE IN CHINA

Lampe de table**ITM. / ART. 333888**

Modèle #:COS26236-2-CD

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'ENTRETIEN**IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT**

Vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires? Communiquez avec notre service à la clientèle pur obtenir de l'assistance avant de retourner l'article : 1 800 957-4234 (service offert en anglais seulement), entre 8 h et 16 h 30 (HNE) (États-Unis et Canada), du lundi au vendredi, ou envoyez un courriel à l'adresse customercare@uttermost.com.

**MISE EN GARDE : NE PAS BRANCHER DANS UNE PRISE MURALE AVANT LE MONTAGE.
DÉBRANCHER LORS DU REMPLACEMENT DE L'AMPOULE DE LA LAMPE.**

Liste des pièces :

(A) Culot de lampe	1*
(B) Assemblage douille	1*
(C) Lyre	1*
(E) Abat-jour	1*
(F) Faiteau	1*

Directives de montage :

1. Déballiez soigneusement le carton et placez toutes les pièces sur une surface douce et lisse. Faites l'inventaire de toutes les pièces.
2. Vissez et serrez la pièce B sur la pièce A. Faites passer soigneusement le cordon excédentaire à travers la base de lampe en le tirant pendant le montage.
3. Placez la pièce C dans la collerette de la douille
4. Installez la ampoule (non incluse) dans la pièce B.
5. Installez la pièce E sur la pièce C.
6. Vissez et serrez la pièce F sur la pièce C.


Nécessite ampoule E27 max. 100 W, non incluse.

Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Entretien

Pour nettoyer l'article, l'essuyer à l'aide d'un linge doux et sec.

Si vous avez des problèmes ou des questions, communiquer avec le 1-800-957-4234



Juego de 2 Luminarios de Mesa**ITM. / ART. 333888**

Modelos: COS26236-2-CD

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y CUIDADO**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE.**

Tiene preguntas, preocupaciones, comentarios? Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda antes de devolver el artículo: 1-800-957-4234 (Teléfono no válido en México) (solo en inglés) de 8 A.M. a 4:30 P.M., de lunes a viernes hora estándar del Este (Teléfono y servicio válidos solo en Estados Unidos y Canadá) o envíe un correo electrónico a customercare@uttermost.com.

PRECAUCIÓN: NO ENCHUFE EN EL TOMACORRIENTE DE PARED ANTES DE ENSAMBLAR. DESENCHUFE AL REEMPLAZAR EL FOCO DEL LUMINARIO..

Lista de partes (por cada luminario):

(A) Base de la lámpara	1x
(B) Ensamble del portalámpara	1x
(C) Arpa	1x
(E) Pantalla	1x
(F) Remate	1x

Instrucciones de ensamblaje:

- Desempaqué cuidadosamente todas las piezas de la caja y colóquelas sobre una superficie suave y lisa. Realice un inventario de todas las piezas.
- Enrosque y apriete la Parte B en la Parte A.
Durante el ensamble jale cuidadosamente exceso de cable a través base la lámpara.
- Coloque la Parte C en el soporte del portalámparas.
- Instale la bombilla (no incluidas) en la Parte B.
- Instale la Parte E en la Parte C.
- Instale la Parte F en la Parte C.

Requiere bombilla E27 máx. 100 W, no incluidas.

EN CASO DE QUE EL CABLE O CORDÓN EXTERNO FLEXIBLE DE ESTA LÁMPARA ESTUVIESE DAÑADO, DEBERÁ SER REEMPLAZADO EXCLUSIVAMENTE POR EL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO U OTRA PERSONA CUALIFICADA, A FIN DE EVITAR TODO PELIGRO.

Cuidado y mantenimiento

Limpie con un paño suave y seco.

Si tiene preguntas o problemas, llame al 800-957-4234 (Teléfono no válido en México).

