





INSTRUCTIONS MANUAL

Set of 4 Garden Stone LED Lights ITM./ART. 563670 With 28 key remote control

Please read all instructions and warnings prior to use.
Keep this manual as it contains important information for future reference.

PARTS LIST

<p>4 × Stones</p> 	<p>4 × Ground stakes</p> 	<p>1 × IR remote (coin cell included)</p> 	<p>1 × USB-C Cable</p> 	<p>1 × Instruction book</p> 
---	--	---	--	---



Questions, problems, or missing parts?

Before returning to Costco, please contact our Customer Service Department at +44 20 4571 4596, Monday to Friday, 09:00 – 17:00 (GMT/BST), or email info@louimichelcie.com

SPECIFICATION

Specification	Details
SIZE X-LARGE	224 × 180 × 120 mm (8.8" x 7.0" x 4.7")
SIZE LARGE	200 × 170 × 120 mm (7.8" x 6.7" x 4.7")
Power Supply	18650 Li-ion battery, 3.7 V 2000 mAh
Solar Panel	Monocrystalline, 5 V / 150 mA
DC Input	USB-C, 5 V / 1 A
Solar Charge	6–8 h (full sun)
DC Charge	4–5 h
Run Time (Solar)	6–8 h
Run Time (DC charge)	40 h
Light Colors	White + 15 color tones (RGB)
Control	Bottom buttons + 28-key IR remote
Ingress Protection	IP66
Operating Temp	Charge: 0 °C to 45 °C Discharge –20 °C to 60 °C
Storage Temp	–10°C~45 °C
Remote Battery	Coin cell (CR2025 3V)

- 2 RGB + 2 warm LEDs
- Rechargeable lithium-ion battery 3.7V 2000mAh
- Input: DC 5V, 1A
- USB Charging time: 4 to 5 hours
- Up to 40 hours of operation


CHARGING AND FIRST USE

Fully Charge by USB Before First Use.

1. DC Charging: Connect USB-C to 5V/1A adapter. Red LED = charging; green LED = full. Lamp can operate during DC charging.
2. ON/OFF Button (Bottom of Stone)
3. Long press 2 seconds- Turns lamp ON/OFF and enables/disables remote. Starts default 5-hour timer when powered on.
4. Short press: Cycles through color modes.

Sensor Button

1. Short press On /Off toggles dusk-to-dawn sensor.
2. Red LED = sensor OFF.
3. Green LED = sensor ON.
4. With sensor ON: Lamp turns on at dusk. (Built in 5h Auto shutoff, or 2h, 4h, 6h remote selectable)
5. With sensor OFF: Timers repeat in 24 hour cycles (5/19 h, 2/22 h, 4/20 h, 6/18 h).



Installation

1. Place stones in sunny location with minimal shading.
2. Use stakes to secure in soil.
3. Avoid standing water and submersion.
4. Solar Charging: Place in direct sun, panel facing sun.

Care & Maintenance

1. Clean Solar stone with a soft cloth.
2. Do not drop, disassemble, or modify.
3. Keep away from fire and extreme heat.
4. Store at room temperature when not in use.

TROUBLESHOOTING

Symptom

Lamp will not turn on

Solar will not charge

USB will not charge

Remote not working

Cause

Sensor ON in bright area, or low battery

Panel not facing sun, shading

Adapter not DC 5 V / 1 A

Insulation tab; depleted battery; obstruction

Solution

Move to dark area; recharge via solar or USB cable.


Reposition stone; remove obstruction

Use correct adapter

Remove tab; replace coin cell; aim at sensor

Remote Control

1. ON/OFF: ON resumes last color. OFF powers off lamp.
2. Colors: White + 15 color tones RGB instantly.
3. Modes: FLASH, STROBE, FADE, SMOOTH.
4. Brightness: Adjust brightness in static modes (4 levels). Adjust speed in dynamic modes (12 levels). Defaults: 100% brightness, speed level 6.
5. Timer 2H/4H/6H: Select on remote



Lighting Modes


1. FLASH: 7-color jump. Speed adjustable, brightness fixed.
2. STROBE: RGB sequence, 3 flashes each. Speed adjustable, brightness fixed.
3. FADE: 3-color, Speed adjustable, brightness fixed.
4. SMOOTH: 16-tone gradient transition. Speed adjustable, brightness fixed.

BATTERY REPLACEMENT

KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN

Stone Battery (18650 Li-ion)

1. Power OFF lamp.
2. Remove 4 screws from the bottom cover.
3. Lift cover and gasket. Replace battery with correct polarity observing the +/– polarity shown on battery compartment.



Remote Control (CR2025 Battery) REPLACEMENT


If the remote does not activate the light, replace the battery (CR2025).

Press the side tab on the battery tray and slide the tray out of the remote.

Remove the old battery and insert one CR2025 button cell, observing the +/– polarity shown on the tray.

Slide the tray back in until it clicks and is fully secured.

If the remote is not to be used for an extended period, remove the battery.



⚠ BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



REMOTE CONTROL BATTERY WARNING

1. This product uses a button/coin cell battery. If swallowed, it can cause severe internal burns or death within two hours. Seek immediate medical attention.
 2. Swallowing may cause serious injury or death due to chemical burns and possible perforation of the esophagus within two hours.
 3. If you suspect a child has swallowed or inserted a button battery, seek urgent medical care at once.
 4. Keep all new and used batteries away from children and vulnerable people.
 5. Insert the battery with the correct polarity to prevent short-circuit and malfunction.
 6. Examine devices and check that the battery compartment is fully secured (for example, the screws or other fastener is tightened). Do not use the product if the compartment is not secure.
 7. Before installing after long storage, clean the battery contacts.
 8. Recycle or dispose of used button cells promptly and safely in accordance with local rules. Even depleted ("flat") button cells remain hazardous.
 9. Tell caregivers and others about button-battery risks and child-safety practices.
1. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
 2. Replace all batteries of a set at the same time.
 3. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
 4. Remove used batteries promptly.

Warning:

Keep the remote control away from water, liquids, and heat.

This is not a toy. Keep out of the reach of children.

⚠ WARNING

THIS PRODUCT CONTAINS A BUTTON BATTERY

If swallowed, a lithium button battery can cause severe or fatal injuries within 2 hours.

Keep batteries out of reach of children.

If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention

Lithium Battery- Model: CR2025 3V 150mAh

Manufactured by Dongguan Artisan Energy New Energy Technology Co., Ltd.

Address: Room 101, Building 2, No.31 Xinyi Road, Xintangyuan, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province.

DATE of manufacture: 202511 WEIGHT: 2.30g

The hazardous substances present in the battery: LiPF₆ NMC Cr₆₊ usable extinguishing agent: Dry chemical, soda ash, lime or sand (do not use water or foam) Critical raw materials present in the battery: Manganese dioxide, Lithium, Iron, 1,2-Propanediolcyclic carbonate, 1,3-Dioxolane, Lithium Perchlorate.

DISPOSAL OF USED BATTERIES

1. Batteries may contain hazardous substances that can harm human health and the environment.
 2. The crossed-out wheeled-bin symbol on the battery and/or packaging means do not dispose of batteries with household waste. Use designated collection points for recycling.
 3. Proper disposal helps prevent environmental harm and conserves natural resources.
 4. For local collection and recycling information, contact your municipality, your waste-disposal service, or the point of sale.
 5. Battery Handling and Recycling
 6. Everyone is responsible for disposing of batteries correctly.
 7. Keep batteries out of household garbage and curbside collection carts; they can overheat, explode, and cause fires.
 8. Drop off batteries at authorized battery-disposal facilities; search online for local sites that accept rechargeable batteries.
 9. Handle batteries with care. Keep them away from children and combustible materials. Avoid extreme temperatures. Do not burn, puncture, damage, or disassemble. Do not mix old and new batteries.
-
1. Battery types used: 18650 rechargeable Li-ion 3.7 V 2000 mAh and CR2025 button cell 3 V. Recycle; do not discard.
 2. Batteries can contain toxic materials that may enter ecosystems and groundwater if landfilled. Recycle to prevent environmental damage.
 3. Important Safety Instructions — Button/Coin Batteries
 4. Warning: Keep batteries out of reach of children.
 5. Swallowing may cause severe injury within two hours or death due to chemical burns and possible esophageal perforation.
 6. If you suspect a child has swallowed or inserted a button battery, seek urgent medical attention immediately.
 7. Ensure the battery compartment is correctly secured (for example, the screw or other fastener is tightened). Do not use the product if the compartment is not secure.
 8. Dispose of used button batteries immediately and safely. Even “flat” batteries are hazardous.
 9. Inform others about button-battery risks and how to keep children safe.
 10. This product contains a button battery. If swallowed, severe injury or death can occur in as little as two hours. Seek medical attention immediately.



This product contains a button or coin battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

SAFETY & REGULATORY

Additional Safety Instructions

1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
2. Even used batteries may cause severe injury or death.
3. Call a local poison control center for treatment information.
4. Button cell battery type: CR2025, 1pc, 3V
5. The nominal battery voltage 3V.
6. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
7. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 45 °C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.
8. Ensure batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
9. Do not mix old and new batteries, different brands, or different types.
10. Remove and recycle batteries from equipment not used for an extended period.
11. Always secure the battery compartment. If it does not close securely, stop using the product remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



DISTRIBUTED BY:

COSTCO WHOLESALE UK LTD /
Costco Online UK Ltd Hartspring Lane
Watford, Herts WD25 8JS
United Kingdom 01923 213113
www.costco.co.uk

COSTCO WHOLESALE SWEDEN AB
Box 614,
114 11 Stockholm,
Sweden
www.costco.se

COSTCO WHOLESALE ICELAND EHF.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is



LOUI MICHEL™





OMT ENTERPRISES INC.
1927 West 139th St.
Gardena, California 90249
www.omtenterprises.com

INSTRUKTIONSMANUAL

Set med 4 trädgårdsstenar med LED-ljus ITM. / ART. 563670

Läs samtliga instruktioner och varningar innan användning.
Behåll denna manual då den innehåller viktig information för framtida behov.

LISTA ÖVER INNEHÅLL

<p>4 × Stenar</p> 	<p>4 × Markpålar</p> 	<p>1 × IR-fjärrkontroll (knappcells batteri inkluderat)</p> 	<p>1 × USB-C kabel</p> 	<p>1 × Instruktionsbok</p> 
---	--	---	--	--



Frågor, problem eller saknade delar?

Innan du returnerar till Costco, vänligen kontakta vår kundtjänst på +44 20 4571 4596, måndag – fredag, 09:00 – 17:00 (GMT/BST), eller e-posta till info@louimichelcie.com.

SPECIFIKATION

Specifikation	Detaljer
STORLEK X-LARGE	224 × 180 × 120 mm
STORLEK LARGE	200 × 170 × 120 mm
Strömförsörjning	18650 litiumjonbatteri, 3.7 V 2000 mAh
Solpanel	Monokristallin, 5 V / 150 mA
DC-ingång	USB-C, 5 V / 1 A
Solcellsladdning	6–8 timmar (stark sol)
DC-laddning	4–5 timmar
Drifttid (solcell)	6–8 timmar
Drifttid (DC)	40 timmar
Ljutfärger	Vit + 15 färgtoner (RGB)
Kontroll	Knappar på botten + IR- fjärrkontroll med 28 knappar
Täthetsklass	IP66
Drifttemperatur	Laddad: 0–45 °C, Urladdad: –20~60 °C
Förvaringstemperatur	Urkopplad: –20 - 60 °C
Fjärrkontroll	Knappcells batteri (CR2025 3V)

- 2 RGB + 2 varma lysdioder
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri 3,7 V 2000 mAh
- Ingång: DC 5 V, 1 A
- USB-laddningstid: 4 till 5 timmar
- Upp till 40 timmars drifttid


LADDNING OCH FÖRSTA ANVÄNDNING

Ladda helt via USB innan första användning.

1. DC-laddning: Anslut USB-C till 5V/1A adapter. Röd LED = laddar; grön LED = fulladdad. Lampan kan användas under DC-laddning.
2. PÅ/AV knapp (på botten av stenen)
3. Långt tryck under 2 sekunder – Slår PÅ/AV och aktiverar/inaktiverar fjärrkontrollen. Startar standard 5-timmarstimer när den slås på.
4. Kort tryck: växlar mellan färglägen.

Sensorknapp

1. Kort tryck aktiverar skymnings-till-gryningssensor.
2. Röd LED = sensor AV.
3. Grön LED = sensor PÅ.
4. Med sensor PÅ: Lampan tänds vid skymning.
5. (Inbyggd automatisk avstängning efter 5 timmar, eller 2, 4, 6 timmar som kan väljas med fjärrkontroll.)
6. Med sensor AV: Timer upprepas i cykler (5/19 timmar, 2/22 timmar, 4/20 timmar, 6/18 timmar).



Installation

1. Placera stenarna på en solig plats med minsta möjliga skugga.
2. Använd pålarna för att fästa i marken.
3. Undvik vattenpölar och låt inte stenarna ligga nedsänkta i vatten
4. Solcellsladdning: Placera i direkt solljus med panelen riktad mot solen.

Skötsel & Underhåll

1. Rengör solstenen med en mjuk trasa.
2. Tappa, demontera eller modifiera inte.
3. Förvaras åtskilt från eld och extrem värme.
4. Förvaras i rumstemperatur när den inte används.

FELSÖKING

Problem

Lampan tänds inte.

Solcellsladdningen fungerar inte.

Laddas inte via USB.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Orsak

Sensorn är PÅ i ett ljusst område eller har låg batterinivå.

Solcellspanelen är inte riktad mot solen.

Adaptorn är inte DC 5 V / 1 A.

Isoleringsflik; urladdat batteri; hinder.

Lösning

Flytta till ett mörkt område; ladda via solcell eller USB-kabel.


Flytta på stenen; Ta bort hinder som skuggar.

Använd rätt adapter.

Ta bort fliken; byt ut batteri; rikta mot sensorn.

Fjärrkontroll

1. PÅ/AV: PÅ återställer den senaste färgen. AV stänger av lampan.
2. Färger: Vit + 15 färgtoner (RGB)
3. Lägen: BLIXT, STROBE, FADE, SMOOTH.
4. Ljusstyrka: Justera ljusstyrkan i statiska lägen (4 nivåer). Justera hastigheten i dynamiska lägen (12 nivåer). Standardvärden: 100% ljusstyrka, hastighetsnivå 6.
5. Timer 2H/4H/6H: Välj på fjärrkontrollen.




Ljuslägen

1. BLIXT: Växlar mellan 7 färger. Justerbar hastighet, fast ljusstyrka.
2. STROBE: RGB-sekvens, 3 pulser vardera. Justerbar hastighet, fast ljusstyrka.
3. FADE: 3-färgad, Justerbar hastighet, fast ljusstyrka.
4. SMOOTH: gradientövergång i 16 toner. Justerbar hastighet, fast ljusstyrka.

BATTERIBYTE

BATTERIER FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN STENBATTERI (18650 litiumjon)


1. Stäng av lampan.
2. Tag bort 4 skruvar från locket i botten.
3. Lyft av locket och tätningen. Byt ut mot nytt batteri med rätt polaritet som visas med +/- polaritet på batterifacket.



Fjärrkontrollsbatteri (CR2025 Batteri) Byte av fjärrkontrollsbatteriet

Om fjärrkontrollen inte aktiverar lampan, byt ut batteriet (CR2025) Tryck på sidan av batterifacket och drag ut facket från fjärrkontrollen

Tag bort det gamla batteriet och sätt in ett CR2025 knappcells batteri enligt +/- polariteten som visas på facket. Skjut tillbaka facket tills det klickar på plats och fäster ordentligt. Tag ut batteriet om fjärrkontrollen inte kommer användas under en lång tid.



⚠ BATTERIVARNING



FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förtäring kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter förtäring. Sök omedelbart akut läkarvård.

FJÄRRKONTROLL BATTERIVARNING

- I. Den här produkten innehåller ett knappcells batteri. Förtäring kan leda till allvarliga skador eller dödsfall inom bara 2 timmar. Sök omedelbart akut sjukvård.
 - II. Förtäring kan leda till allvarliga skador eller dödsfall på grund av kemiska brännskador eller potentiell perforering av matstrupen inom två timmar.
 - III. Misstänker du att ett barn har svält eller fått i sig ett knappcells batteri, sök omedelbart akut sjukvård
 - IV. Håll alla nya och använda batterier utom räckhåll för barn och känsliga individer.
 - V. Sätt in batteriet med rätt polaritet för att förhindra kortslutning och funktionsfel.
 - VI. Undersök enheterna och kontrollera att batterifacket är ordentligt låst (t. ex att skruvar eller annan mekanisk låsanordning är åtdragen). Använd inte produkten om facket inte är säkert låst.
 - VII. Rengör batterikontakterna innan du installerar efter en lång tids förvaring.
 - VIII. Återvinn eller kassera använda knappcells batterier snabbt och säkert i enlighet med lokala föreskrifter. Urladdade knappcells batterier är fortfarande farliga.
 - IX. Informera vårdgivare och andra om barnsäkerhet och riskerna med knappcells batterier.
1. Köp alltid rätt storlek och typ av batteri som är bäst lämpat för den avsedda användningen.
 2. Byt ut alla batterier i en uppsättning samtidigt.
 3. Rengör batterikontakterna och enhetens kontakter innan du sätter i batterier.
 4. Tag ut använda batterier omedelbart.

Varning

Förvara fjärrkontrollen åtskilt från vatten, vätskor och värme.

Detta är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn.

⚠ VARNING

DENNA PRODUKT INNEHÅLLER ETT KNAPPCELLSBATTERI.

Vid förtäring kan ett litium knappcells batteri orsaka allvarliga skador eller dödsfall inom två timmar.

Håll batterier utom räckhåll för barn.

Sök omedelbart akut sjukvård om du misstänker att batterier har svalts eller förts in i någon del av kroppen

Litiumbatteri- Modell: CR2025 3V

Tillverkad av Dongguan Artisan Energy New Energy Technology Co., Ltd.

Adress: Rum 101, Byggnad 2, No.31 Xinyi Road, Xintangyuan, Houjie

Town, Dongguan City, Guangdong Provinsen.

TILLVERKNINGS DATUM: 202511, VIKT: 2.30g

Farliga ämnen i batteriet: LiPF₆ NMC Cr₆₊

Användbara släckmedel: Släckgranulat, soda, kalk eller sand (använd inte vatten eller skum).

Kritiska råvaror i batteriet: Mangandioxid, Litium, Järn, 1,2-propandiolcykliskt karbonat,

1,3-dioxolan, Litiumperklorat

KASSERING AV ANVÄNDA BATTERIER

1. Batterier kan innehålla farliga ämnen som kan skada människors hälsa och miljö.
2. Symbolen med en överstruken soptunna på batteriet och/eller förpackningen betyder att batterier inte får kastas i hushållsavfallet. Använd endast avsedda insamlingsplatser för återvinning.
3. Korrekt avfallshantering hjälper till att förhindra miljöskador och bevara naturresurser.
4. För information om lokal batteriinsamling och återvinning, kontakta din kommun, avfallshanteringstjänst eller försäljare.
5. Hantering och återvinning av batterier.
6. Alla är ansvariga för att kassera batterier på rätt sätt.
7. Förvara batterier skilt från hushållssopor och insamlingskärl vid trottoarkanten; de kan överhettas, explodera och orsaka bränder.
8. Lämna batterier på auktoriserade batteriavfallsanläggningar; sök online efter lokala platser som accepterar laddningsbara batterier.
9. Hantera batterier varsamt. Förvara dem utom räckhåll för barn och brännbara material. Undvik extrema temperaturer. Bränn, punktera, skada eller ta inte isär. Blanda inte gamla och nya batterier.

1. Batterisorter som används med produkten: 18650 laddningsbara litiumjonbatterier 3,7 V 2000 mAh och CR2025 knappcells batterier 3 V. Återvinn; kassera inte.
2. Batterier kan innehålla giftiga ämnen som kan hamna i ekosystem och grundvatten om de deponeras. Återvinn för att förhindra miljöskador.
3. Viktiga säkerhetsinstruktioner — Knappcells batteri
4. Varning: Förvara batterier utom räckhåll för barn.
5. Förtäring kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall inom två timmar på grund av kemiska brännskador och potentiell perforation av matstrupen.
6. Om du misstänker att ett barn har svält eller fört in ett knappbatteri i kroppen, sök omedelbart akut sjukvård.
7. Se till att batterifacket är ordentligt låst (t. ex att skruvar eller annan mekanisk låsanordning är åtdragen). Använd inte produkten om facket inte är säkert låst.
8. Kassera använda knappbatterier omedelbart och på ett säkert sätt. Även "urladdade" batterier är farliga.
9. Informera andra om riskerna med knappbatterier och hur man skyddar barn.
10. Denna produkt innehåller ett knappbatteri. Vid förtäring kan allvarliga skador eller dödsfall inträffa på bara två timmar. Sök omedelbart akut läkarvård.



Denna produkt innehåller ett knappbatteri. Vid förtäring kan allvarliga skador eller dödsfall inträffa på bara två timmar. Sök omedelbart akut läkarvård.

SÄKERHET OCH REGLER

Ytterligare Säkerhetsinstruktioner

1. Ta bort och återvinn eller kassera omedelbart använda batterier enligt lokala föreskrifter och förvara utom räckhåll för barn. Släng INTE batterierna i hushållsavfallet, och bränn dem INTE.
2. Även använda och urladdade batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
3. Kontakta giftinformationscentralen för information om behandling.
4. Knappcells batteri typ: CR2025, 1pc, 3V
5. Nominell batterispänning 3V.
6. Icke-laddningsbara batterier får inte laddas om.
7. Tvinga inte ur, ladda inte om, demontera inte, värm inte över tillverkarens märkning och bränn inte. Detta kan leda till skador på grund av ventilation, läckage eller explosion som kan leda till kemiska brännskador.
8. Säkerställ att batterierna är korrekt installerade enligt polaritet (+ och -).
9. Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken, eller olika sorter.
10. Ta bort och återvinn batterier från produkter som inte använts under en längre period.
11. Säkerställ alltid att batterifacket är stängt. Om facket inte går att stänga ordentligt, avbryt användning av produkten, tag ur batterierna, och håll utom räckhåll för barn

⚠ VARNING

- **FÖRTÄRINGSRISK:** Denna produkt innehåller ett knappcells batteri.
- **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan uppstå vid förtäring.
- Ett svalt batteri kan orsaka **inre kemiska brännskador** inom bara **2 timmar**.
- **FÖRVARA** nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**.
- **Sök omedelbart akut sjukvård** om du misstänker att ett batteri har svalts eller förts in i någon del av kroppen.



DISTRIBUTERAS AV:

COSTCO WHOLESALE UK LTD /
Costco Online UK Ltd Hartspring Lane
Watford, Herts WD25 8JS
United Kingdom 01923 213113
www.costco.co.uk

COSTCO WHOLESALE SWEDEN AB
Box 614,
114 11 Stockholm,
Sweden
www.costco.se

COSTCO WHOLESALE ICELAND EHF.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is



LOUI MICHEL™

OMT ENTERPRISES INC.
1927 West 139th St.
Gardena, California 90249
www.omtenterprises.com