ITM./ART. 632104

AIDEN & IVY®

Style You Love. Comfort That Lasts.

Thank you for choosing Aiden & Ivy®

We're proud to provide furniture designed with lasting comfort, timeless style, and everyday function.

Date purchased

_____

IMPORTANT


Read all safety and assembly instructions carefully before using your furniture.
Please keep this manual for future reference.

AIDEN & IVY®

Style You Love. Comfort That Lasts.

Fabric Sectional with Ottoman

Instruction Manual



For any questions or concerns, please contact our Member Care team **before returning your item to Costco.**

Email: costcoservice@aidenandivyfurniture.com

Toll-Free: 888.383.5980

Mon–Fri 8 AM–6 PM EST, Sat 10 AM–2 PM EST.
(Eastern Standard Time, USA and Canada)
Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

AIDEN & IVY®

Welcome to Aiden & Ivy®

Thank you for choosing Aiden & Ivy®. Our furniture is designed to bring lasting comfort, timeless style, and everyday function into your home. Each piece is crafted with premium materials and durable construction, so you can feel confident in your investment. If questions arise, our Member Care team is here to assist, ensuring your experience is smooth from start to finish.

What's Inside

- Safety Information: Page 3
- Warranty & Support: Page 4
- Components List: Pages 5-7
- Box Packing List: Pages 8-10
- Step-by-Step Assembly: Pages 11-17
- Care & Maintenance: Page 18-19

IMPORTANT

Read all safety and assembly instructions carefully before using your furniture. Please keep this manual for future reference.

Important Safety Instructions:

Important: Read these instructions thoroughly before using.

⚠ WARNING To prevent suffocation keep plastic bags and packaging materials away from children.

- Keep all plastic bags and packaging materials away from children.
- Keep upholstery away from open flames, heat sources, and lit cigarettes.
- Fires that start elsewhere in a home may spread quickly to upholstery.
- Always use a properly installed smoke detector with working batteries.
- Supervise children and persons with disabilities when using this product.
- For indoor residential use only.

Warranty & Support


To ensure a quick resolution,
please provide the following when filing a warranty claim:

- Photos of the issue with a clear description.
- Proof of purchase, such as a Costco receipt. (If misplaced, Costco can provide your purchase date using your membership number.)
- Product ID tag (found beneath the item).

1-Year Limited Warranty

This warranty covers defects in materials and workmanship under ordinary residential use for one year from the date of purchase.

- Applies only to the original purchaser.
- Excludes damage from misuse, neglect, alterations, or commercial use.





ID tag

A**********/1

Before You Begin




Please check to make sure all parts and hardware are included before beginning assembly. If anything is missing, contact our Member Care team.

COMPONENTS LIST

	Name	Component	Qty
A	Left Arm Sofa		1
B	Sofa Seat Cushion		4
C	Sofa Back Cushion		4
D	Removable Wood Arm Tray		2
E	Headrest		4
F	Pillow		3
G	Corner		1
I	Corner Back Cushion - Left		1
J	Corner Back Cushion - Right		1
K	Corner Headrest - Left		1
L	Corner Headrest - Right		1

Before You Begin

Please check to make sure all parts and hardware are included before beginning assembly. If anything is missing, contact our Member Care team.

COMPONENTS LIST			
	Name	Component	Qty
M	Corner Seat Cushion		1
N	Ottoman Seat Cushion		1
O	Ottoman Base		1
P	Right Arm Sofa		1
Q	Wooden Feet		16
R	Plastic Pad		2
S	Plastic Feet		2
T	Headrest Connecting Rod		12
H	Hardware Pack		4
H1	Washer		32
H2	Hex-bolts		32


Before You Begin


Please check to make sure all parts and hardware are included before beginning assembly. If anything is missing, contact our Member Care team.

COMPONENTS LIST			
	Name	Component	Qty
H3	Spring Washers		32
H4	Allen Wrench		4

Please Save These Instructions

BOX 1/3






A × 1



B × 2




C × 2




D × 1




E × 2



F × 1



Q × 4




R × 1




S × 1


T × 4



H × 1

BOX 2/3







P × 1



B × 2




C × 2




D × 1




E × 2



F × 1



Q × 4




R × 1




S × 1


T × 4




H × 1

BOX 3/3







G × 1



I × 1



J × 1




F × 1



K × 1




L × 1




M × 1



N × 1




O × 1



Q × 8

T × 4



H × 2

Assembly Step

1

Step 1: Assemble the Left Arm Sofa (A) and Right Arm Sofa (P)


Tip Left Arm Sofa (A) onto its back.


Follow the red ribbons to the accessory package, removing it from the bottom of the Left Arm Sofa (A). Remove the Wooden Foot (Q), Plastic Foot (S), Plastic Pads (R) and Hardware Pack (H) from the accessory package.


Place the Plastic Pad (R) onto the Plastic Foot (S), aligning them with the hole at the bottom of the Left Arm Sofa (A), tightening clockwise.


Align the washer (H1 and H3) with the Hex-bolts (H2) and use the Allen Wrench (H4) to connect the Wooden Feet (Q) clockwise.

Repeat the same procedure for the Right Arm Sofa (P).









Assembly Step

2


Step 2: Assemble the Corner (G) and Ottoman Base (O)

Tip Corner (G) onto its back.

Follow the red ribbons to the accessory package, removing it from the bottom of the Corner (G). Remove the Wooden Feet (Q) and Hardware Pack (H) from the accessory package.

Align the Washer (H1 and H3) with the Hex-bolts (H2) and use the Allen Wrench (H4) to connect the Wooden Feet (Q) clockwise.

Repeat the same procedure for the Ottoman Base (O).




Assembly Step

3

Step 3: Assemble the Ottoman

Remove protective cover from connector strips on base of ottoman.


Align the connector strips and place Ottoman Cushion (N) squarely on top of the Ottoman Base (O).



Assembly Step

4

Step 4: Attach Headrests (E) to the Left and Right Arm Sofas (A and P)
Align the Headrest Connecting Rod (T) with the holes under the Headrest (E) and screw it in clockwise. Align the assembled headrest with the holes on top of the Left Arm Sofa (A) and press it down firmly until it is fully seated. Repeat the same steps to fit the headrest for the Right Arm Sofa (P).




A/P

Assembly Step

5


Step 5: Attach Corner Headrests (K and L) to the Corner (G)
Align the Headrest Connecting Rod (T) with the holes on the Corner Headrest (K&L), screw it in clockwise, then insert it into the holes on top of the Corner (G) and press down firmly until it is fully seated.




G

Assembly Step


6 **Step 6: Place the Removable Wood Arm Tray (D)**
Place the Removable Wood Arm Tray (D) on the Left Arm Sofa (A) and the Right Arm Sofa (P).





Assembly Step

7 **Step 7: Connect sofa components.**
Lock connector 2 into connector 1 to connect the two pieces together. Press down on each side to ensure a secure connection.



Everyday Care:

- Vacuum regularly: Use a soft brush attachment to remove dust and debris. This prevents dirt from working into the fibers.
- Rotate cushions: If your furniture has removable cushions, flip/rotate them weekly for the first month, then monthly to promote even wear.
- Avoid direct sunlight: Long-term sun exposure can fade colors. Position furniture away from strong sunlight or use window coverings.

Spot Cleaning:

Immediate action works best:

- Blot spills right away — don't rub. Use a clean, white cloth or paper towel.
- Mild cleaning solution: Mix 1 teaspoon mild liquid dish soap + 1 cup warm water.
- Dab gently: Apply solution with a clean cloth; work from the outside of the stain inward.
- Rinse: Lightly dampen a separate cloth with plain water and blot to remove soap residue.
- Air dry: Let it dry naturally; avoid heat.
- Stubborn stains: Use a fabric/upholstery cleaner labeled safe for polyester. Always test on a hidden area first.

⚠ What to Avoid:

- ✕ Harsh chemicals (bleach, strong solvents, alcohol)
- ✕ Scrubbing aggressively
- ✕ Saturating the fabric with water
- ✕ Heat drying or ironing directly on the fabric



Materials Warranty

- 1-year warranty on fabric against splitting, peeling, or tearing.
- 1-year warranty on internal and external frame structure.
- 1-year warranty on cushioning material.

Global Disclaimer

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk/contact



https://quefairedemesdechets.fr

AIDEN & IVY®

Style élégant et confort durable

Merci d'avoir choisi Aiden & Ivy®.

Nous sommes fiers de proposer des meubles conçus pour offrir confort durable, style intemporel et fonctionnalité au quotidien.

Date d'achat

_____

IMPORTANT

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le meuble.
Conserver le présent guide pour référence ultérieure.


AIDEN & IVY®

Style élégant et confort durable

ITM./ART. 632104

Canapé d'angle en tissu avec pouf

Manuel d'utilisation



Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter notre équipe de service aux membres **avant de retourner votre article chez Costco.**

Courriel : costcoservice@aidenandivyfurniture.com
Numéro sans frais : 1 888 383-5980

Lun.–Ven. 8 AM–6 PM EST, Sam. 10 AM–2 PM EST

(Heure Normale de l'Est, États-Unis et Canada)

Les remplacements de pièces endommagées ou manquantes sont expédiés de notre usine en 1 ou 2 jours ouvrables.

AIDEN & IVY®

Bienvenue chez Aiden & Ivy®

Merci d'avoir choisi Aiden & Ivy®. Nos meubles sont conçus pour offrir à votre foyer confort durable, style intemporel et fonctionnalité au quotidien. Chaque produit est fabriqué avec des matériaux de qualité et durables pour assurer votre satisfaction. Si des questions surviennent, notre équipe Member Care est à votre disposition pour vous aider, afin que cette expérience se déroule sans encombre du début à la fin.

Contenu

• Consignes de sécurité : Page 23
• Garantie et soutien : Page 24
• Liste des composants : Pages 25-27
• Liste d'emballage : Pages 28-30
• Montage étape par étape : Pages 31-37
• Nettoyage et entretien : Pages 38-39

IMPORTANT

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le meuble.
Conserver le présent guide pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité importantes:

Important : Lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT Pour éviter le risque d'étouffement, gardez les sacs en plastique et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

- Gardez tous les sacs en plastique et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Éloignez les tissus d'ameublement des flammes nues, des sources de chaleur et des cigarettes allumées.
- Les incendies déclenchés ailleurs dans une habitation peuvent se propager rapidement aux tissus d'ameublement.
- Utilisez systématiquement un détecteur de fumée correctement installé et équipé de piles fonctionnelles.
- Surveillez les enfants et les personnes en situation de handicap lors de l'utilisation de ce produit.
- Réservé à un usage résidentiel intérieur uniquement.

Garantie et soutien


Pour assurer une résolution rapide, inclure les renseignements suivants avec la réclamation de garantie :

- Photos du problème avec une description claire.
- Preuve d'achat, telle qu'un reçu Costco. (En cas de perte, Costco peut fournir la date d'achat à l'aide de votre numéro d'adhérent.)
- Étiquette d'identification du produit (située sous l'article).

Garantie limitée d'un an

Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation résidentielle normale pendant un an à compter de la date d'achat.

- S'applique uniquement à l'acheteur initial.
- Ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, une négligence, des modifications ou une utilisation commerciale.





Étiquette d'identification

A**********/1

Avant de commencer




Avant de commencer le montage, s'assurer qu'il ne manque aucune pièce.
S'il manque des pièces, contacter le service à la clientèle.

LISTE DES COMPOSANTS

	Nom	Pièces	Qté
A	Canapé avec accoudoir gauche		1
B	Coussin de siège de canapé		4
C	Coussin de dossier de canapé		4
D	Plateau d'accoudoir en bois amovible		2
E	Appui-tête		4
F	Oreiller		3
G	Coin		1
I	Coussin de dossier de coin - gauche		1
J	Coussin de dossier de coin - droit		1
K	Appui-tête de coin - gauche		1
L	Appui-tête de coin - droit		1

Avant de commencer

Avant de commencer le montage, s'assurer qu'il ne manque aucune pièce.
S'il manque des pièces, contacter le service à la clientèle.


LISTE DES COMPOSANTS			
	Nom	Pièces	Qté
M	Coussin de siège de coin		1
N	Coussin de siège de repose-pieds		1
O	Base de repose-pieds		1
P	Canapé avec accoudoir droit		1
Q	Pieds en bois		16
R	Patin en plastique		2
S	Pieds en plastique		2
T	Tige de connexion de l'appui-tête		12
H	Kit de quincaillerie		4
H1	Rondelle		32
H2	Boulons hexagonaux		32


Avant de commencer

Avant de commencer le montage, s'assurer qu'il ne manque aucune pièce.
S'il manque des pièces, contacter le service à la clientèle.

LISTE DES COMPOSANTS			
	Nom	Pièces	Qté
H3	Rondelles élastiques		32
H4	Clé Allen		4

BOÎTE 1/3






A × 1



B × 2




C × 2




D × 1




E × 2



F × 1



Q × 4




R × 1




S × 1


T × 4



H × 1

BOÎTE 2/3






P × 1



B × 2




C × 2




D × 1




E × 2



F × 1



Q × 4




R × 1




S × 1


T × 4




H × 1

BOÎTE 3/3







G × 1



I × 1



J × 1




F × 1



K × 1




L × 1




M × 1



N × 1




O × 1



Q × 8

T × 4




H × 2

Étapes d'assemblage

1

Étape 1 : Assembler le Canapé avec accoudoir gauche (A) et le Canapé avec accoudoir droit (P)

Dresser le Canapé avec accoudoir gauche (A) sur le dos.
Suivre les rubans rouges pour trouver le paquet d'accessoires, puis le retirer du bas du Canapé avec accoudoir gauche (A). Retirer le Pied en bois (Q), le Pied en plastique (S), les Patins en plastique (R) et le Kit de quincaillerie (H) du paquet d'accessoires.
Placer le Patin en plastique (R) sur le Pied en plastique (S), les aligner avec le trou au bas du Canapé avec accoudoir gauche (A), puis serrer dans le sens des aiguilles d'une montre.
Aligner les Rondelles (H1 et H3) avec les Boulons hexagonaux (H2), puis utiliser la Clé Allen (H4) pour connecter les Pieds en bois (Q) dans le sens des aiguilles d'une montre.
Répéter la même procédure pour le Canapé avec accoudoir droit (P).



Étapes d'assemblage

2


Étape 2 : Assembler le Coin (G) et la Base de repose-pieds (O)

Dresser le Coin (G) sur le dos.

Suivre les rubans rouges pour trouver le paquet d'accessoires, puis le retirer du bas du Coin (G). Retirer les Pieds en bois (Q) et le Kit de quincaillerie (H) du paquet d'accessoires.

Aligner les Rondelles (H1 et H3) avec les Boulons hexagonaux (H2), puis utiliser la Clé Allen (H4) pour connecter les Pieds en bois (Q) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Répéter la même procédure pour la Base de repose-pieds (O).




Étapes d'assemblage


3

Étape 3 : Assembler le repose-pieds

Retirer la housse protectrice des bandes de connexion sur la base du repose-pieds.

Aligner les bandes de connexion et placer le Coussin de repose-pieds (N) à plat sur le dessus de la Base de repose-pieds (O).






Étapes d'assemblage

4

Étape 4 : Fixer les Appui-têtes (E) aux Canapés avec accoudoir gauche et droit (A et P)

Aligner la Tige de connexion de l'appui-tête (T) avec les trous sous l'Appui-tête (E), puis la visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Aligner l'appui-tête assemblé avec les trous sur le dessus du Canapé avec accoudoir gauche (A), puis appuyer fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

Répéter les mêmes étapes pour fixer l'appui-tête au Canapé avec accoudoir droit (P).




Courriel : costcoservice@aidenandivyfurniture.com

Étapes d'assemblage

5

Étape 5 :Fixer les Appui-têtes de coin (K et L) au Coin (G)


Aligner la Tige de connexion de l'appui-tête (T) avec les trous sur l'Appui-tête de coin (K&L), la visser dans le sens des aiguilles d'une montre, puis l'insérer dans les trous sur le dessus du Coin (G) et appuyer fermement vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.




Numéro sans frais : 1 888 383-5980

Étapes d'assemblage


6 **Étape 6 : Poser le Plateau d'accoudoir en bois amovible (D)**
Poser le Plateau d'accoudoir en bois amovible (D) sur le Canapé avec accoudoir gauche (A) et le Canapé avec accoudoir droit (P).





Étapes d'assemblage

7 **Étape 7 : Connecter les composants du canapé.**
Verrouiller le connecteur 2 dans le connecteur 1 pour assembler les deux pièces.
Appuyer sur chaque côté pour garantir une connexion sûre.



Entretien quotidien:

• Aspirez régulièrement : Utilisez une brosse douce pour retirer la poussière et les saletés. Cela empêche la saleté de s'incruster dans les fibres.

• Rotation des coussins : Si votre meuble comporte des coussins amovibles, retournez-les et faites-les pivoter chaque semaine pendant le premier mois, puis mensuellement, afin d'assurer une usure uniforme.

• Évitez la lumière directe du soleil : Une exposition prolongée au soleil peut faire décolorer les couleurs. Placez le meuble à l'abri d'une forte lumière solaire ou utilisez des protections de fenêtre.

Nettoyage localisé:

Agissez immédiatement :

• Essuyez les renversements immédiatement — ne frottez pas. Utilisez un chiffon blanc propre ou du papier absorbant.

• Solution de nettoyage douce : Mélangez 1 cuillère à café de liquide vaisselle doux + 1 verre d'eau tiède.

• Tamponnez doucement : Appliquez la solution avec un chiffon propre; travaillez depuis l'extérieur de la tache vers l'intérieur.

• Rinçage : Humidifiez légèrement un autre chiffon avec de l'eau claire et essuyez pour retirer les résidus de savon.

• Séchage à l'air libre : Laissez sécher naturellement ; évitez toute source de chaleur.

• Taches tenaces : Utilisez un nettoyant pour tissus d'ameublement adapté au polyester. Effectuez toujours un test préalable sur une zone cachée.

⚠ Ce qu'il faut éviter :

✖ Produits chimiques agressifs (javel, solvants puissants, alcool)
✖ Frotter énergiquement
✖ Saturer le tissu d'eau
✖ Séchage à la chaleur ou repassage directement sur le tissu



Garantie sur les matériaux

• Garantie de 1 an sur le tissu couvrant le fendillement, l'écaillage et les déchirures.

• Garantie de 1 an sur la structure intérieure et extérieure.

• Garantie de 1 an sur le rembourrage.

Avis de non-responsabilité international

AUSTRALIE : Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être annulées, conformément à la législation sur la protection du consommateur de l'Australie. L'acheteur a droit à un remplacement ou à un remboursement pour un défaut majeur et à une compensation pour toute autre perte et tout autre dommage raisonnablement prévisible. Il a également le droit de faire réparer ou remplacer un produit si celui-ci n'est pas d'une qualité acceptable, même si le défaut n'est pas considéré comme majeur.

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk/contact



https://quefairedemesdechets.fr

ITM./ART. 632104

AIDEN & IVY®

El estilo que le gusta. Comodidad que dura.

Gracias por elegir Aiden & Ivy®.

Estamos orgullosos de ofrecer muebles diseñados para proporcionar comodidad duradera, estilo atemporal y funcionalidad para el día a día.

Fecha de compra

_____


IMPORTANTE
Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad y ensamblaje antes de utilizar sus muebles.
Conserve este manual para futura referencia.

AIDEN & IVY®

El estilo que le gusta. Comodidad que dura.

Sofá modular de tela con otomano

Manual de instrucciones de funcionamiento



Ante cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con nuestro equipo de atención a socios **antes de devolver su producto en Costco.**

Correo electrónico: costcoservice@aidenandivyfurniture.com

Línea sin costo: 888.383.5980

Lun.–Vie. 8 a.m.–6 p.m. EST, Sáb. 10 a.m.–2 p.m. EST

(Hora Estándar del Este, EE.UU. y Canadá)

Las piezas dañadas o faltantes se envían desde nuestras instalaciones en 1-2 días hábiles.

AIDEN & IVY®

Bienvenido a Aiden & Ivy®

Gracias por elegir Aiden & Ivy®. Nuestros muebles están diseñados para ofrecer comodidad duradera, estilo atemporal y funcionalidad diaria a su hogar. Cada pieza está fabricada con materiales de primera calidad y una construcción duradera, para que pueda sentirse seguro de su inversión. Si surgen preguntas, nuestro equipo Member Care está aquí para ayudar, garantizando que esta experiencia transcurra sin problemas de principio a fin.

Contenido

• Información de seguridad: página 43
• Garantía y asistencia: página 44
• Lista de componentes: páginas 45-47
• Lista de empaque: páginas 48-50
• Ensamblaje paso a paso: páginas 51-57
• Cuidado y mantenimiento: páginas 58-59

IMPORTANTE
Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad y ensamblaje antes de utilizar sus muebles.
Conserve este manual para futura referencia.

Instrucciones de seguridad importantes:

Importante: Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el producto.

⚠ ADVERTENCIA –Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga los sacos de plástico y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Mantenga todos los sacos de plástico y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la tapicería alejada de llamas abiertas, fuentes de calor y cigarrillos encendidos.
- Los incendios iniciados en otras zonas de una vivienda pueden propagarse rápidamente a la tapicería.
- Utilice siempre un detector de humos debidamente instalado con pilas en buen estado.
- Supervise a los niños y a las personas con discapacidad durante el uso de este producto.
- Solo para uso residencial en interior.


Garantía y asistencia

Para garantizar una resolución rápida, proporcione la siguiente información al presentar una reclamación de garantía:

- Fotos del problema con una descripción clara.
- Comprobante de compra, como un recibo de Costco. (En caso de pérdida, Costco puede proporcionar la fecha de compra con su número de socio.)
- Etiqueta de identificación del producto (ubicada en la parte inferior del artículo).

Garantía limitada de 1 año
Esta garantía cubre defectos en materiales y mano de obra bajo uso residencial normal durante un año desde la fecha de compra.

- Válida solo para el comprador original.
- No incluye daños por mal uso, negligencia, modificaciones o uso comercial.
- No transferible a futuros propietarios.





Etiqueta de identificación

A**********/1

Antes de comenzar




Compruebe que todas las piezas y accesorios estén incluidos antes de comenzar el montaje. Si falta algo, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

LISTA DE COMPONENTES

	Nombre	Componente	Cantidad
A	Sofá con brazo izquierdo		1
B	Cojín de asiento de sofá		4
C	Cojín de respaldo de sofá		4
D	Bandeja de brazo de madera extraíble		2
E	Reposacabezas		4
F	Cojines decorativos		3
G	Esquinero		1
I	Cojín de respaldo de esquina - izquierdo		1
J	Cojín de respaldo de esquina - derecho		1
K	Reposacabezas de esquina - izquierdo		1
L	Reposacabezas de esquina - derecho		1

Antes de comenzar

Compruebe que todas las piezas y accesorios estén incluidos antes de comenzar el montaje. Si falta algo, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.


LISTA DE COMPONENTES			
	Nombre	Componente	Cantidad
M	Cojín de asiento de esquina		1
N	Cojín de asiento de otomano		1
O	Base de otomano		1
P	Sofá con brazo derecho		1
Q	Patas de madera		16
R	Almohadilla de plástico		2
S	Patas de plástico		2
T	Barra de conexión del reposacabezas		12
H	Kit de herrajes		4
H1	Arandela		32
H2	Tornillos hexagonales		32


Antes de comenzar

Compruebe que todas las piezas y accesorios estén incluidos antes de comenzar el montaje. Si falta algo, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

LISTA DE COMPONENTES			
	Nombre	Componente	Cantidad
H3	Arandelas elásticas		32
H4	Llave Allen		4

CAJA 1/3






A × 1



B × 2




C × 2




D × 1




E × 2



F × 1



Q × 4




R × 1




S × 1


T × 4




H × 1

CAJA 2/3







P × 1



B × 2




C × 2




D × 1




E × 2



F × 1



Q × 4




R × 1




S × 1


T × 4




H × 1

CAJA 3/3







G × 1



I × 1



J × 1




F × 1



K × 1




L × 1




M × 1



N × 1




O × 1



Q × 8

T × 4




H × 2


Paso de ensamblaje

1

Paso 1: Montar el Sofá con brazo izquierdo (A) y el Sofá con brazo derecho (P)

Colocar el Sofá con brazo izquierdo (A) sobre su espalda.
Seguir las cintas rojas para localizar el paquete de accesorios y retirarlo de la parte inferior del Sofá con brazo izquierdo (A). Extraer las Patas de madera (Q), las Patas de plástico (S), las Almohadillas de plástico (R) y el Kit de herrajes (H) del paquete de accesorios.
Colocar la Almohadilla de plástico (R) sobre las Patas de plástico (S), alinearlos con el orificio en la parte inferior del Sofá con brazo izquierdo (A), y apretar en sentido horario.
Alinear las Arandelas (H1) y las Arandelas elásticas (H3) con los Tornillos hexagonales (H2), y usar la Llave Allen (H4) para conectar las Patas de madera (Q) en sentido horario.
Repetir el mismo procedimiento para el Sofá con brazo derecho (P).






Paso de ensamblaje

2

Paso 2: Montar la Esquinero (G) y la Base de otomano (O)

Colocar la Esquinero (G) sobre su respaldo.
Seguir las cintas rojas para localizar el paquete de accesorios y extraerlo de la parte inferior de la Esquinero (G). Sacar las Patas de madera (Q) y el Kit de herrajes (H) del paquete de accesorios.
Alinear las Arandelas (H1 y H3) con los Tornillos hexagonales (H2) y usar la Llave Allen (H4) para fijar las Patas de madera (Q) en sentido horario.
Repetir el mismo procedimiento con la Base de otomano (O).




Paso de ensamblaje

3

Paso 3: Montar la ottomano

Retirar la funda protectora de las tiras de conexión en la base del otomano.
Alinear las tiras de conexión y colocar el Cojín de asiento de otomano (N) directamente sobre la parte superior de la Base de otomano (O).



Paso de ensamblaje


4

Paso 4: Fijar los Reposacabezas (E) a los Sofás con brazo izquierdo y derecho (A y P)

Alinear la Barra de conexión del reposacabezas (T) con los orificios debajo del Reposacabezas (E) y atornillarla en el sentido de las agujas del reloj.

Alinear el reposacabezas ensamblado con los orificios en la parte superior del Sofá con brazo izquierdo (A) y presionarlo firmemente hacia abajo hasta que quede completamente encajado.

Repetir los mismos pasos para fijar el reposacabezas al Sofá con brazo derecho (P).




Paso de ensamblaje

5


Paso 5: Fijar los Reposacabezas de esquina (K y L) al Esquinero (G)


Alinear la Barra de conexión del reposacabezas (T) con los orificios en los Reposacabezas de esquina (K y L), atornillarla en el sentido de las agujas del reloj, luego insertarlos en los orificios en la parte superior del Esquinero (G) y presionarlos firmemente hacia abajo hasta que queden completamente encajados.



Paso de ensamblaje


6 **Paso 6: Colocar la Bandeja de brazo de madera extraíble (D)**
Colocar la Bandeja de brazo de madera extraíble (D) en el Sofá con brazo izquierdo (A) y el Sofá con brazo derecho (P).





Paso de ensamblaje

7 **Paso 7: Conectar los componentes del sofá.**
Bloquear el conector 2 en el conector 1 para unir las dos piezas. Presionar cada lado para garantizar una conexión segura.



Cuidado diario:

• Aspire regularmente: Use un accesorio de cepillo suave para extraer el polvo y la suciedad. Esto evita que la suciedad penetre en las fibras.

• Rotación de cojines: Si su mueble tiene cojines extraíbles, voltee y rote los cojines cada semana durante el primer mes, luego mensualmente para promover un desgaste uniforme.

• Evite la luz solar directa: La exposición prolongada al sol puede desvanecer los colores. Coloque el mueble lejos de la luz solar intensa o use cubiertas para ventanas.

Limpieza localizadav:

Actúe de inmediato:

• Absorba los derrames inmediatamente — no frote. Use un paño blanco limpio o toalla de papel.

• Solución de limpieza suave: Mezcle 1 cucharadita de jabón líquido suave para platos + 1 taza de agua tibia.

• Tampone suavemente: Aplique la solución con un paño limpio; trabaje desde el exterior de la mancha hacia el interior.






• Enjuague: Humedezca ligeramente otro paño con agua limpia y absorba para eliminar los residuos de jabón.

• Secado al aire: Deje secar de forma natural; evite el calor.

• Manchas persistentes: Use un limpiador de telas/tapicería etiquetado como seguro para poliéster. Realice siempre una prueba previa en una zona oculta.

⚠ Qué evitar:

✖ Productos químicos agresivos (lejía, disolventes fuertes, alcohol)
✖ Frotar enérgicamente
✖ Saturar la tela con agua
✖ Secar con calor o planchar directamente sobre la tela

Garantía de los materiales

• Garantía de 1 año en el cubierta contra la división, descamación, y / o desgarre.

• Garantía de 1 año en la estructura de la trama interna y externa.

• Garantía de 1 año en el material de relleno.

Exención de responsabilidad

AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no pueden excluirse en virtud de la Ley del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a una sustitución o reembolso por un fallo grave y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible.
También tiene derecho a que se reparen o sustituyan los productos si estos no son de una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo grave.

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk/contact



https://quefairedemesdechets.fr