

XROCKER

MYTHOS

GAMING CHAIR / CHAISE DE JEU / SILLA DE JUEGO / STOL FÖR SPEL


Instructions / Instructions / Instrucciones / Instruktioner

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE
RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT**

**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA
CUIDADOSAMENTE**

VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK: LÄS NÄRMARE



SUPPORT

If there are any parts missing or you need further assistance, please visit:
www.xrock.com/pages/contact-us

SUPPORT

Si des pièces manquent ou si vous avez besoin d'aide, visitez :
www.xrock.com/pages/contact-us

SUPPORTO

Se mancano pezzi o hai bisogno di assistenza, visita:
www.xrock.com/pages/contact-us

KUNDSUPPORT

Om du saknar delar eller behöver hjälp, besök:
www.xrock.com/pages/contact-us

WARNING | AVERTISSEMENT | ADVERTENCIA | VARNING

EN

CAUTION

TO AVOID INJURY, USE CARE WHEN ASSEMBLING

- USE ON LEVEL SURFACE
- ADULT SUPERVISION WHEN USED BY CHILDREN
- MAXIMUM LOAD 120 KG / 264 LB. EXCEEDING THIS WEIGHT MAY DAMAGE PRODUCT AND CAUSE POTENTIAL INJURY

FR

ATTENTION

POUR ÉVITER LES BLESSURES, SOYEZ PRUDENT LORS DE L'ASSEMBLAGEUSE

- UTILISATION SUR UNE SURFACE PLANE
- SUPERVISION D'UN ADULTE EN CAS D'UTILISATION PAR DES ENFANTS
- CHARGE MAXIMALE 120 KG / 264 LB. LE DÉPASSMENT DE CE POIDS PEUT ENDOMMAGER LE PRODUIT ET PROVOQUER DES BLESSURES.

ES

PRECAUCIÓN

PARA EVITAR LESIONES, TENGA CUIDADO AL MONTARLO

- UTILIZAR EN UNA SUPERFICIE PLANA
- SUPERVISIÓN DE UN ADULTO CUANDO LO UTILICEN NIÑOS
- CARGA MÁXIMA 120 KG / 264 LB. SUPERAR ESTE PESO PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO Y CAUSAR POSIBLES LESIONES

SW

FÖRSIKTIGHET

PARA EVITAR LESIONES, TENGA CUIDADO AL MONTARLO

- ANVÄND PÅ EN PLAN YTA
- ÖVERVAKNING AV VUXEN NÄR DEN ANVÄNDS AV BARN
- MAXIMAL BELASTNING 120 KG / 264 LB. ÖVERSKRIDANE AV DENNA VIKT KAN SKADA PRODUKTEN OCH ORSAKA POTENTIELLA PERSONSKADOR

CARE AND MAINTENANCE | ENTRETIEN ET MAINTENANCE | CUIDADO Y MANTENIMIENTO | SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

EN

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.

FR

- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.
- Vérifiez de temps en temps qu'aucune vis ne soit desserrée sur cet appareil.

ES

- Limpie únicamente con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice lejía ni limpiadores abrasivos.
- Revise de vez en cuando que no haya tornillos sueltos en esta unidad.

SW

- Rengör endast med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte blekmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Kontrollera då och då att det inte finns några lösa skruvar på enheten.v

WHAT'S IN THE BOX




K: M6*20 x 4



L: M6*25 x 8




M: M8 x 4




A x1




B x1




C x1



D x2



E x1



F x1



G x1



H x5



I x8



J x1

WARNING!

Chair arms are for gaming support only. To avoid damage or injury do not sit on the arms. Do not use arms to EXIT from the chair or to MOVE or LIFT the chair.

WARNUNG!

Die Armlehnen dienen ausschließlich zur Unterstützung beim Gaming. Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen. Verwenden Sie die Armlehnen nicht, um aus dem Stuhl auszusteigen oder um den Stuhl zu bewegen oder anzuheben.

AVERTISSEMENT !

Les accoudoirs sont uniquement conçus pour le soutien pendant le jeu. Pour éviter tout dommage ou blessure, ne vous asseyez pas sur les accoudoirs. N'utilisez pas les accoudoirs pour sortir de la chaise, la déplacer ou la soulever.

ATTENZIONE!

I braccioli sono progettati solo per supporto durante il gioco. Per evitare danni o lesioni, non sederti sui braccioli. Non utilizzare i braccioli per alzarti dalla sedia o per spostarla o sollevarla.

¡ADVERTENCIA!

Los reposabrazos están diseñados solo para apoyo durante el juego. Para evitar daños o lesiones, no se sienta sobre los reposabrazos. No use los reposabrazos para levantarse de la silla ni para moverla o levantarla.

WAARSCHUWING!

De armleuningen zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning tijdens het gamen. Ga niet op de armleuningen zitten om schade of letsel te voorkomen. Gebruik de armleuningen niet om uit de stoel te stappen, of om de stoel te verplaatsen of op te tillen.

VARNING!


Armstöden är endast avsedda som stöd vid spel. Sitt inte på armstöden för att undvika skador eller olyckor. Använd inte armstöden för att resa dig upp, flytta eller lyfta stolen.

OSTRZEŻENIE!


Podłokietniki służą wyłącznie jako wsparcie podczas grania. Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, nie siadaj na podłokietnikach. Nie używaj podłokietników do wstawania z krzesła, jego przesuwania ani podnoszenia.




1




2





3




4



5



6



XROCKER