




# 3.35 M / 11 FT Solar LED Cantilever Umbrella with Base

## Assembly, Care & Use Manual

ITM. / ART. 1900675, 1237133, 1900766, 9636963

Model: # UMB-956815, UMB-956815OC



## IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE READ CAREFULLY

For assistance with use, parts, or customer service, please contact:

**ATLeisure, LLC**

US Toll Free 1-855-880-7205 (English)

Canada Toll Free 1-888-692-1033 (French)

8:00am - 5:00pm, Monday through Friday, Eastern Standard Time

[www.atleisure.com](http://www.atleisure.com) · Email: [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)

DO NOT RETURN TO STORE

For outdoor domestic use only. Not for commercial use.

Designed in USA  
Made in China



## Contents


|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Preparation</b> .....                                  | <b>2</b>   |
| <b>Tools Required for Assembly (not included)</b> .....   | <b>3</b>   |
| <b>Hardware and Package Contents</b> .....                | <b>3</b>   |
| <b>Assembly Instructions</b> .....                        | <b>4-6</b> |
| <b>Operation Instructions</b> .....                       | <b>6-8</b> |
| <b>Lighting Operation &amp; Battery Replacement</b> ..... | <b>9</b>   |
| <b>Battery Disposal</b> .....                             | <b>10</b>  |
| <b>Care and Maintenance</b> .....                         | <b>10</b>  |
| <b>Warning and Cautions</b> .....                         | <b>10</b>  |
| <b>Warranty</b> .....                                     | <b>11</b>  |
| <b>Filing a Claim</b> .....                               | <b>11</b>  |
| <b>Replacement Parts</b> .....                            | <b>12</b>  |

## Preparation

Before beginning product assembly, make sure all contents are present. Lay out all parts on a clean, flat surface. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble product or return to place of purchase. Contact our customer service toll free at **1-855-880-7205 (English)** or **1-888-692-1033 (French)** for replacement parts or further instructions.

Estimated Assembly Time: 40 minutes


Tools Required for Assembly: Open-end wrench or adjustable wrench (not included)



## Tools Required for Assembly (not included)

| Picture                                                                           | Description       | Quantity |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | Adjustable Wrench | 1        |

## Hardware Contents

| Part | Picture                                                                           | Description                     | Quantity |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| GG   |  | Outer Hex Bolt M10-1.5x20 A2-70 | 4        |
| HH   |  | Flat Washer M10 A2-70           | 4        |
| JJ   |  | Inner Hex Bolt M8 A2-70         | 2        |
| KK   |  | Inner Hexagon Wrench M8         | 1        |


## Package Contents

| Part | Description                    | Quantity |
|------|--------------------------------|----------|
| A    | Blow Molded Base Outside       | 2        |
| B    | Blow Molded Base Inside        | 2        |
| C    | Lower Cross Leg                | 1        |
| CAN  | Canopy (on the umbrella frame) | 1        |
| D    | Upper Cross Leg                | 1        |
| E    | 360° Crank Handle              | 1        |
| E2   | Canopy Crank Handle            | 1        |
| F    | Holder Pole                    | 1        |
| G    | Battery                        | 2        |
| G1   | Power Supply                   | 1        |
| K    | Pole Sleeve Collar             | 1        |
| L    | Pole Support Cap               | 1        |
| M    | Blow Molded Base Cap           | 4        |
| N    | Umbrella Frame (with canopy)   | 1        |
| N1   | Solar Panel                    | 1        |


# Assembly Instructions



**CAUTION:** Do not use sharp tools or equipment such as a knife or scissors when removing the protective material, as it may damage the product. Be careful not to throw away small parts such as bolts, washers, etc. that may be wrapped in the protective materials.




**Step 1:** Place lower cross leg (C) on ground, line up notches and place upper cross leg (D) over lower cross leg (C).



**Step 2:** Attach holder pole (F) to base by using bolts (GG) and washers (HH) (found in blister pack). Be careful not to over tighten. Adjust holder pole (F) to be sure it is positioned correctly on base. Finally, tighten with adjustable wrench or open-end wrench (not included).



**WARNING:** Before opening umbrella, complete assembly as instructed in manual. Fill each section of base with sand. Add WATER to wet the sand and continue to fill each section with water up to top. Cover hole with cap. It is recommended at least 91 kg (200 lbs) of weight be placed on cross legs to ensure stability. Failure to do so will result in a weight imbalance and cause umbrella to tip, causing damage and/or personal injury.




## Sand (4 bags)




**91 kg / 200 lbs**

**Step 3:** Fill each base (A & B) with sand, cover with cap (M). Place pole support cup (L) onto holder pole (F) and lay on top of blow molded base (B).


## Assembly Instructions (cont.)



**Step 4:** Insert plug into socket under solar panel as shown above.



**Step 5:** Put solar panel on top of umbrella and hide the plug and wire inside the cavity at top. Then turn the solar panel clockwise. Do not over tighten.




**Step 6:** Remove battery (G) from accessories kit and place into the housing located on the arm of the glide handle. Then put the solar umbrella in direct sunlight outdoors to charge the solar panel for 8 hours before the first use.

**MAKE SURE THE LED LIGHTS ARE OFF ON UMBRELLA TO ALLOW SOLAR PANEL TO FULLY CHARGE BATTERY.**

## Assembly Instructions (cont.)




**CAUTION:** An additional person is suggested to assist with inserting the umbrella into the pole holder.



**Step 7:** Insert Umbrella Frame with Canopy (N) onto Holder Pole (F). At the same time, slide holder pole collar onto holder pole. Tighten two Hex Bolts (JJ) into holder pole to secure the umbrella using the hexagon wrench. Attach canopy crank handle (E2) onto glide handle and 360° crank handle (E) to pole.


## Operation Instructions



**Step 1:** Unfasten storage straps around canopy and pole.


**Step 2:** To open umbrella, squeeze glide handle and grip together and slide up or down pole to achieve desired tilting angle. Release grip to lock into place. To open canopy, turn crank handle clockwise until canopy is fully open as pictured.

## Operation Instructions (cont.)




**Step 3:** The canopy can be rotated 360°. To rotate umbrella, insert crank handle (E) onto holder pole (F) and turn the crank handle to the desired position.

**Example of Canopy Movement Using 360° Rotation**



## Operation Instructions (cont.)



**Step 4:** To close umbrella, turn crank handle counter-clockwise until canopy is fully closed. Squeeze glide handle and grip together, then slide it down pole and release grip to lock it in place. Fasten storage straps around canopy and pole.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**i**

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



## Lighting Operation & Battery Replacement (cont.)



**CAUTION:** YOU MUST CHARGE THE BATTERY BEFORE FIRST USE. Please note that battery can lose charge if left unused or uncharged for a long period of time. Failure to charge the battery will result in premature dimming of the lights in your new solar umbrella. Make sure the light switch is in the off position when charging the solar panel. For everyday normal use, turn light switch on at night when you want to use solar light and turn off switch after use. MAKE SURE LIGHT SWITCH IS IN OFF POSITION DURING DAYTIME TO ALLOW THE SOLAR PANEL TO CHARGE BATTERY.



**Step 1:** Press light button to turn solar lights on and off. Press once to turn on rib lights on and off. Press a second time to turn on hub light. Press a third time to turn on both ribs and hub lights. Press a fourth time to turn off all lights. Umbrella is equipped with 2 batteries. Remove battery from hub when the battery has drained. Replace battery once fully charged. When solar energy is insufficient, you can use the power supply indoors to charge the battery. Charge level can be seen on battery power meter lights.

**INFORMATION:** Battery is meant to be charged indoors. Leaving battery outside in inclement weather will damage battery and power supply.



Battery charged after 3-4 hours using power supply or 6-8 hours of direct sunlight.

Battery life 6-8 hours when fully charged. Power supply is for indoor use only. Do not use outdoors.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Battery Disposal

---

- Battery should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Do not open battery or try to replace battery by yourself.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep battery (batteries) out of reach of children

## Care and Maintenance

---

See the enclosed Sunbrella® care and cleaning label sewn into interior side of canopy.

## Warning and Cautions

---



**DANGER:** Keep children out of the assembly area during assembly.



**WARNING:** Read all instructions before beginning and follow the steps outlined. Failure to assemble and install as instructed could result in the umbrella tipping over causing personal injury and/or property damage.



**WARNING:** Do not open umbrella in windy conditions, as it could be blown over and cause personal injury or damage. To secure umbrella properly, either bolt it directly to your deck or patio, or use a properly weighted umbrella base. Keep umbrella away from glass tabletops during windy conditions to prevent breakage. Warranty does not cover damage due to neglect, abuse or poor weather conditions.



**CAUTION:** Assemble and use umbrella on flat ground.



**CAUTION:** Place the base in the desired location for use before filling. Once the base is full, it will be harder to move



**CAUTION:** Before opening umbrella, insert the plug into the socket under the solar panel. Put the solar panel at the top of umbrella and hide the plug and wire inside the groove at the top of the umbrella. Then turn the solar panel clockwise. Do not over tighten.



**CAUTION:** If leaving base out in winter months, it is recommended to add anti-freeze to help prevent damage. When possible, bring umbrella indoors during the off season.



**INFORMATION:** Be sure to secure and/or weight the base of the umbrella.



**INFORMATION:** Close the umbrella and use the canopy storage straps when umbrella is not in use. If the umbrella is stored off season in a box, the solar panel and battery pack must be removed to avoid damage.



**INFORMATION:** Schematics in this manual are for assembly and operation illustration only. They may differ from the umbrella's actual appearance.

## Warranty

---

This product is covered under a manufacturer's 2-year warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not cover damage due to neglect, abuse or weather related damage. For full warranty disclosure, email us at [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com), call toll free at **1-855-880-7205 (English)** or **1-888-692-1033 (French)** or send mail to:

Atleisure, LLC  
Customer Service Dept.  
1040 Boulevard SE Ste. B  
Atlanta GA 30312.

### NOT COVERED UNDER WARRANTY

This warranty excludes the following: acts of nature (i.e. wind, fire or freezing); damage caused by improper assembly, accident, disaster, misuse, abuse, or negligence and discoloration or fading of the finish as a result of exposure to the elements. Product not intended for commercial use. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

**AUSTRALIA:** Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

## Filing a Claim

---

If you are within your warranty, you may file a claim by sending your receipt and pictures of your damaged umbrella and send to ATLeisure at:

[customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)


or by mail to:

ATLeisure, LLC  
Customer Service Dept.  
1040 Boulevard SE Ste. B  
Atlanta GA 30312

Made in China

## Replacement Parts

For replacement parts, call our customer service department at **1-855-880-7205 (English)** or **1-888-692-1033 (French)** 8:00am to 5:00pm., EST, Monday through Friday.



| Part | Description              | Quantity | Re-order No.                                                      |
|------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| A    | Blow Molded Base Outside | 2        | BSE-ABMP-11-BWN-T-C2                                              |
| B    | Blow Molded Base Inside  | 2        | BSE-BBMP-11-BWN-T-C2                                              |
| C    | Lower Cross Leg          | 1        | CSL-C78RX-BWN-T-C2                                                |
| CAN  | Canopy                   | 1        | CAN-1108RBS-T-T2-C2<br>CAN-1108RBS-T-N2-C2<br>CAN-1108RBS-T-R2-C2 |
| D    | Upper Cross Leg          | 1        | CSL-D78RX-BWN-T-C2                                                |
| E    | 360° Crank Handle        | 1        | CRK-E78RHP-BWN-T-C2                                               |
| F    | Holder Pole              | 1        | HDP-F78RX-BWN-T-C2                                                |
| G    | Battery                  | 2        | SOL-G-RBP-11-T-C2                                                 |
| GG   | Bolts                    | 4        | HDW-JJ-T                                                          |
| G1   | Power Supply             | 1        | SOL-G1-CC-11-T-C2                                                 |
| HH   | Washers                  | 4        | HDW-GG-11-T                                                       |
| JJ   | Hex Bolts                | 2        | HDW-HH-11-T                                                       |
| K    | Pole Sleeve Collar       | 1        | HDP-SLV-F78RX-BWN-T-C2                                            |
| L    | Pole Support Cap         | 1        | PSC-L78R-BWN-T-C2                                                 |
| M    | Blow Molded Base Cap     | 4        | BSE-CAP-11-BWN-T-C2                                               |
| N1   | Solar Panel              | 1        | SOL-P11-T-C2                                                      |
| N2   | Canopy Crank             | 1        | CRK-778RG-BWN-T-NS-C2                                             |

U.S. Patent No. 5,937,882, U.S. Patent No. 8,104,492, U.S. Patent No. 6,612,713, U.S. Patent No. 7,753,546, U.S. Patent No. 8,069,868, U.S. Patent No. 8,375,966, U.S. Patent No. 8,727,555, U.S. Patent No. 8,794,781

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
[www.costco.com](http://www.costco.com)

Imported by / Importé par :  
Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
[www.costco.ca](http://www.costco.ca)

\*faisant affaire au Québec sous  
le nom les Entrepôts Costco

Importado por :  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
[www.costco.com.mx](http://www.costco.com.mx)

Imported by :  
Costco Wholesale Australia Pty Ltd  
17-21 Parramatta Road  
Lidcombe NSW 2141  
Australia  
[www.costco.com.au](http://www.costco.com.au)

Imported by :  
Costco Wholesale Japan Ltd /  
Costco Online UK Ltd  
Hartspring Lane  
Watford, Herts  
WD25 8JS  
United Kingdom  
01923 213113  
[www.costco.co.uk](http://www.costco.co.uk)

Importado por :  
Costco Wholesale Spain S.L.U.  
Polígono Empresarial Los Gavilanes  
C/ Agustín de Betancourt, 17  
28906 Getafe (Madrid) España  
NIF: B96509460  
900 111 155  
[www.costco.es](http://www.costco.es)

Distributed by :  
Costco Wholesale Iceland ehf.  
Kaupún 3-7, 201 Gardabaer  
Iceland  
[www.costco.is](http://www.costco.is)

Distribué par :  
Costco France  
1 avenue de Bréhat  
91140 Villebon-sur-Yvette  
France  
01 80 45 01 10  
[www.costco.fr](http://www.costco.fr)

Imported by :  
Costco Wholesale Japan Ltd.  
3-1-4 Ikegami-Shincho  
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 210-0832 Japan  
044-281-2600  
[www.costco.co.jp](http://www.costco.co.jp)

Imported and Distributed by :  
Costco Wholesale Korea, Ltd.  
40, Iljik-ro  
Gwangmyeong-si  
Gyeonggi-do, 14347, Korea  
1899-9900  
[www.costco.co.kr](http://www.costco.co.kr)

Imported by / Manufactured for:  
Costco President Taiwan, Inc.  
No. 656 Chung-Hwa 5th Road  
Kaohsiung, Taiwan  
Company Tax ID: 96972798  
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)  
[www.costco.com.tw](http://www.costco.com.tw)

Imported by and Distributed by:  
Shanghai Minhang Costco Trading  
Co., Ltd.  
Unit 109, NO 388, Lian You Road  
Minhang District, Shanghai  
China 201107  
+86-21-6257-7065



seasons  
SENTRY

by *atleisure*


® [www.atleisure.com](http://www.atleisure.com) · Email: [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)  
ATLANTA, GEORGIA, USA  
US Toll Free 1-855-880-7205 (English)  
Canada Toll Free 1-888-692-1033 (French)  
8:00am-5:00pm, Monday to Friday, Eastern Standard Time



Parasol en porte-à-faux de  
3,35 m (11 pi) avec pan-  
neau solaire, éclairage à  
DEL, et base

Manuel d'assemblage, d'entretien et d'utilisation

ART. 1900675, 1237133, 1900766, 9636963  
No de modèle: # UMB-956815, UMB-956815OC



## IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation et les pièces ou pour joindre le service à la clientèle :

**ATLeisure, LLC**

Numéro sans frais (États-Unis) 1 855 880-7205 (en anglais)

Numéro sans frais (Canada) 1 888 692-1033 (en français)

De 8 h à 17 h (HE), du lundi au vendredi

[www.atleisure.com](http://www.atleisure.com) · Courriel: [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN.

Pour usage extérieur domestique seulement. Non destiné à des fins  
commerciales.

Conçu aux États-Unis  
Fabriqué en Chine

## Table des matières


|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Préparation</b> .....                                             | <b>15</b>    |
| <b>Outils requis pour l'assemblage (non fournis)</b> .....           | <b>16</b>    |
| <b>Quincaillerie et contenu de l'emballage</b> .....                 | <b>16</b>    |
| <b>Instructions d'assemblage</b> .....                               | <b>17-19</b> |
| <b>Instructions d'utilisation</b> .....                              | <b>19-21</b> |
| <b>Utilisation de l'éclairage et remplacement de la batterie.</b> .. | <b>22</b>    |
| <b>Mise au rebut de la batterie</b> .....                            | <b>23</b>    |
| <b>Entretien et nettoyage</b> .....                                  | <b>23</b>    |
| <b>Mises en garde</b> .....                                          | <b>23</b>    |
| <b>Garantie</b> .....                                                | <b>24</b>    |
| <b>Réclamation</b> .....                                             | <b>24</b>    |
| <b>Pièces de rechange</b> .....                                      | <b>25</b>    |

## Préparation

Avant de commencer l'assemblage, s'assurer qu'il ne manque aucune pièce. Disposer toutes les pièces sur une surface propre et plane, puis comparer le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et l'image ci-dessous. Si des pièces manquent ou sont endommagées, ne pas assembler le produit ni le retourner au magasin. Communiquer avec le service à la clientèle au numéro sans frais 1-855-880-7205 (en anglais) ou 1-888-692-1033 (en français) pour obtenir des pièces de rechange ou de plus amples directives.

Temps d'assemblage estimé : 40 minutes


Outils requis pour l'assemblage : Clé à fourche réglable (non fournis)



## Outils requis pour l'assemblage (non fournis)

| Image                                                                             | Description   | Quantité |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|  | Clé à molette | 1        |

## Quincaillerie

| Pièce | Image                                                                             | Description                                      | Quantité |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| GG    |  | Extérieur vis hexagonale M10, 1,5 x 20 mm, A2-70 | 4        |
| HH    |  | Rondelle plate M10, A2-70                        | 4        |
| JJ    |  | Intérieur vis hexagonale M8, A2-70               | 2        |
| KK    |  | Intérieur clé hexagonale M8                      | 1        |

## Contenu de l'emballage



| Pièce | Description                                                 | Quantité |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------|
| A     | Cadre de la base moulée par soufflage                       | 2        |
| B     | Intérieur de la base moulée par soufflage                   | 2        |
| C     | Partie inférieure du pied en croix                          | 1        |
| CAN   | Toile (sur le châssis du parasol)                           | 1        |
| D     | Partie supérieure du pied en croix                          | 1        |
| E     | Manivelle pour rotation sur 360°                            | 1        |
| E2    | Manivelle pour rotation de la toile                         | 1        |
| F     | Socle                                                       | 1        |
| G     | Batterie                                                    | 2        |
| G1    | Bloc d'alimentation                                         | 1        |
| K     | Socle collier                                               | 1        |
| L     | Anneau de soutien                                           | 1        |
| M     | Capuchon de la base moulée par soufflage avec joint torique | 4        |
| N     | Châssis du parasol (avec toile)                             | 1        |
| N1    | Panneau solaire                                             | 1        |



## Instructions d'assemblage



**ATTENTION :** Pour éviter d'abîmer le produit, ne pas utiliser d'outils ou d'objets tranchants tels qu'un couteau ou des ciseaux pour retirer le matériel de protection. De plus, avant de jeter le matériel de protection, s'assurer qu'aucune petite pièce comme les vis ou les rondelles ne s'y trouvent.




**Étape 1 :** Placer la partie inférieure du pied en croix (C) sur le sol, puis placer la partie supérieure (D) par-dessus en alignant les encoches.

**Étape 2 :** Fixer le socle (F) à la base avec les vis (GG) et les rondelles (HH) qui se trouvent dans l'emballage-coque, mais sans force excessive. Ajuster la position du socle, puis serrer les vis avec une clé à molette ou à fourche (non comprise).



**AVERTISSEMENT :** Avant d'ouvrir le parasol, l'assembler en suivant les instructions du guide. Remplir chaque section de la base de sable. Y ajouter de l'EAU pour imbibir le sable, puis pour remplir la base au complet. Fermer à l'aide des capuchons. La base devrait peser au moins 91 kg (200 lb) pour assurer la stabilité du parasol. Autrement, il y aura un déséquilibre, ce qui fera renverser le parasol et pourrait causer des dommages et des blessures.




### Sable (4 des sacs)




**91 kg / 200 lbs**

**Étape 3 :** Remplir chaque section de la base (A et B) de sable, puis boucher les trous avec les capuchons (M). Glisser l'anneau de soutien (L) sur le socle (F) de sorte qu'il repose sur la base (B).


## Instructions d'assemblage (suite)



**Étape 4 :** Brancher la fiche dans la prise sous le panneau solaire, comme illustré ci-dessus.



**Étape 5 :** Placer le panneau solaire au sommet du parasol, puis dissimuler la fiche et le fil dans la cavité. Visser le panneau dans le sens horaire, sans trop serrer.




**Étape 6 :** Retirer la batterie (G) de la boîte d'accessoires. Placer la batterie dans boîtier de batterie situé sur le bras de la poignée coulissante. Charger la batterie en exposant le panneau solaire à la lumière du soleil pendant huit heures avant la première utilisation.

**ÉTEINDRE LES LUMIÈRES À DEL POUR QUE LE PANNEAU SOLAIRE RECHARGE COMPLÈTEMENT LA BATTERIE.**

## Instructions d'assemblage (suite)




**MISE EN GARDE :** Il est recommandé de demander l'aide d'une autre personne pour insérer le parasol dans le socle.



**Étape 7 :** Insérer le châssis du parasol (N) dans le socle (F) tout en faisant glisser la bague sur le mât. Visser les deux vis (JJ) avec la clé hexagonale dans le socle pour fixer le parasol. Fixer la poignée de la manivelle de la toile (E2) à la poignée coulissante et manivelle pour rotation sur 360° (E) à socle.


## Instructions d'utilisation




**Étape 1 :** Détacher les courroies de rangement entourant la toile.

**Étape 2 :** Pour ouvrir le parasol, serrer la poignée coulissante et la prise ensemble, puis les glisser à la hauteur donnant l'inclinaison désirée. Relâcher la prise pour bloquer la position. Pour déployer la toile, tourner la manivelle dans le sens horaire jusqu'à ce que la toile soit complètement ouverte, comme illustré.

## Instructions d'utilisation (suite)




**Étape 3 :** La toile peut pivoter sur 360°. Pour ce faire, insérer la manivelle (E) dans le socle (F), puis tourner à la position désirée.



**Exemple de rotation  
sur 360° de la toile**

## Instructions d'utilisation (suite)




**Étape 4 :** Pour fermer le parasol, tourner la manivelle dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la toile soit complètement repliée. Serrer la poignée et la prise, faire glisser jusqu'au bas du mât, puis relâcher la prise pour bloquer la position. Attacher les courroies de rangement autour de la toile.

## Utilisation de l'éclairage et remplacement de la batterie (suite)



**ATTENTION : CHARGER LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.** La batterie peut se décharger si elle n'est pas utilisée ou chargée pendant une longue période. Si la batterie n'est pas chargée, l'intensité de l'éclairage pourrait faiblir prématurément. S'assurer que l'interrupteur est bien fermé pendant le chargement. Pour un usage quotidien normal, allumer l'éclairage le soir, lorsque désiré, puis l'éteindre après l'utilisation. **S'ASSURER QUE L'INTERRUPTEUR RESTE FERMÉ LE JOUR POUR QUE LE PANNEAU SOLAIRE PUISSE RECHARGER LA BATTERIE.**



**Étape 2 :** Appuyer sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre les lumières solaires. Appuyer une fois pour allumer ou éteindre les ampoules intégrées aux rayons, deux fois pour allumer celle intégrée au moyeu, trois fois pour les allumer toutes, et quatre fois pour les éteindre. Le parasol est équipé de deux batteries. Retirer la batterie du moyeu lorsqu'elle est déchargée, puis la replacer une fois qu'elle est complètement chargée. Quand l'énergie solaire est insuffisante, utiliser le bloc d'alimentation pour charger la batterie à l'intérieur. Le voyant d'alimentation indique la charge.

**NOTE :** La batterie est conçue pour être chargée à l'intérieur. Son exposition aux intempéries l'endommagera ainsi que le bloc d'alimentation.

La batterie sera complètement rechargée après 3 ou 4 heures avec le bloc d'alimentation ou après 6 ou 8 heures d'exposition au soleil.



Autonomie de 6 à 8 heures lorsque la batterie est complètement rechargée. Bloc d'alimentation pour usage à l'intérieur seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ce produit est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : 1) ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles et 2) ce produit doit pouvoir recevoir toutes les interférences, notamment celles qui peuvent entraîner un fonctionnement non souhaité.

## Mise au rebut de la batterie

- Jeter la batterie conformément aux règlements de recyclage ou d'élimination applicables.
- Ne pas ouvrir la batterie ni la remplacer soi-même.
- Ne pas démonter ou écraser la batterie ni la jeter au feu.
- Tenir la batterie hors de la portée des enfants.

## Entretien et nettoyage

Consulter le feuillet Sunbrella<sup>MD</sup> étiquette d'entretien et de nettoyage cousue à l'intérieur de la canopée.

## Mises en garde



**DANGER** : Tenir les enfants à l'écart pendant l'assemblage.



**AVERTISSEMENT** : Lire les instructions en entier avant de commencer l'assemblage. Suivre les étapes d'assemblage et d'installation, sans quoi le parasol pourrait se renverser et causer des bris ou des blessures.



**AVERTISSEMENT** : Ne pas ouvrir le parasol par temps venteux, sans quoi il pourrait se renverser et causer des bris ou des blessures. Fixer le parasol solidement en le vissant directement au patio ou à la terrasse ou en utilisant une base suffisamment lourde. Ne pas laisser le parasol près d'une table à surface vitrée par temps venteux pour éviter des bris. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une négligence, une utilisation abusive ou les conditions météorologiques.



**ATTENTION** : Assembler et installer le parasol sur une surface plane.



**ATTENTION** : Placer la base à l'endroit désiré avant de la remplir. Une fois remplie, elle sera plus difficile à déplacer.



**ATTENTION** : Avant d'ouvrir le parasol, brancher la fiche sur la prise sous le panneau solaire. Placer le panneau solaire au sommet du parasol, puis dissimuler la fiche et le fil dans la cavité. Visser le panneau dans le sens horaire, sans trop serrer.



**ATTENTION** : Si la base est laissée à l'extérieur pendant l'hiver, il est recommandé d'y verser de l'antigel pour éviter qu'elle ne s'endommage. Si possible, garder le parasol à l'intérieur pendant la saison morte.



**NOTE** : Bien fixer et solidifier la base du parasol.



**NOTE** : Fermer la toile et attacher les courroies de rangement lorsque le parasol n'est pas utilisé.



**NOTE** : Les illustrations du présent manuel sont fournies à titre indicatif pour l'assemblage et l'utilisation seulement. L'apparence réelle du parasol pourrait différer.

## Garantie

---

Ce produit est assorti d'une garantie du fabricant de deux ans à compter de la date d'achat. Elle couvre tout défaut de matériaux et de fabrication, mais exclut les dommages causés par une négligence, une utilisation abusive ou les conditions météorologiques. Pour obtenir l'intégralité de la garantie, envoyer un courriel à [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com), appeler au numéro sans frais 1-855-880-7205 (en anglais) ou 1-888-692-1033 (en français), ou écrire à :

**Atleisure, LLC**  
Customer Service Dept.  
1040 Boulevard SE Ste. B  
Atlanta GA 30312 ÉTATS-UNIS

## EXCLUSION DE GARANTIE

Ne sont pas couverts par cette garantie : les dommages causés par une catastrophe naturelle (vent, feu, gel), un assemblage inadéquat, un accident, un sinistre, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou une négligence, ni toute décoloration ou dégradation de la finition survenue à la suite d'une exposition aux éléments. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Cette garantie confère à l'acheteur des droits légaux spécifiques, qui peuvent s'ajouter à d'autres droits selon l'endroit où il habite.

AUSTRALIE : Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues, conformément à la législation sur la protection du consommateur de l'Australie. L'acheteur a droit à un remplacement ou à un remboursement pour un défaut majeur et à une compensation pour toute autre perte et tout autre dommage raisonnablement prévisible. Il a également le droit de faire réparer ou remplacer un produit si celui-ci n'est pas d'une qualité acceptable, même si le défaut n'est pas considéré comme majeur.

## Réclamation

---

Pour faire une réclamation, pourvu que le parasol soit encore couvert par la garantie, envoyer le reçu d'achat et des photos du parasol endommagé à ATLeisure par courriel à

[customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)

ou par courrier à l'adresse suivante :


**Atleisure, LLC**  
Customer Service Dept.  
1040 Boulevard SE Ste. B  
Atlanta GA 30312 ÉTATS-UNIS

Fabrique en Chine



## Pièces de rechange

Pour obtenir des pièces de rechange, appeler le service à la clientèle au 1-855-880-7205 (en anglais) ou au 1-888-692-1033 (en français), entre 8 h et 17 h (HE), du lundi au vendredi.



| Pièce | Description                               | Quantité | No de commande                                                    |
|-------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| A     | Cadre de la base moulée par soufflage     | 2        | BSE-ABMP-11-BWN-T-C2                                              |
| B     | Intérieur de la base moulée par soufflage | 2        | BSE-BBMP-11-BWN-T-C2                                              |
| C     | Partie inférieure du pied en croix        | 1        | CSL-C78RX-BWN-T-C2                                                |
| CAN   | Toile                                     | 1        | CAN-1108RBS-T-T2-C2<br>CAN-1108RBS-T-N2-C2<br>CAN-1108RBS-T-R2-C2 |
| D     | Partie supérieure du pied en croix        | 1        | CSL-D78RX-BWN-T-C2                                                |
| E     | Manivelle pour rotation sur 360°          | 1        | CRK-E78RHP-BWN-T-C2                                               |
| F     | Socle                                     | 1        | HDP-F78RX-BWN-T-C2                                                |
| G     | Batterie                                  | 2        | SOL-G-RBP-11-T-C2                                                 |
| GG    | Vis                                       | 4        | HDW-JJ-T                                                          |
| G1    | Bloc d'alimentation                       | 1        | SOL-G1-CC-11-T-C2                                                 |
| HH    | Rondelle plate                            | 4        | HDW-GG-11-T                                                       |
| JJ    | Vis hexagonale                            | 2        | HDW-HH-11-T                                                       |
| K     | Socle collier                             | 1        | HDP-SLV-F78RX-BWN-T-C2                                            |
| M     | Capuchon de la base moulée par soufflage  | 4        | BSE-CAP-11-BWN-T-C2                                               |
| L     | Anneau de soutien                         | 1        | PSC-L78R-BWN-T-C2                                                 |
| N1    | Panneau solaire                           | 1        | SOL-P11-T-C2                                                      |
| N2    | Manivelle                                 | 1        | CRK-778RG-BWN-T-NS-C2                                             |

Nos de brevets aux États-Unis : 5,937,882 / 8,104,492 / 6,612,713 / 7,753,546 / 8,069,868 / 8,375,966 / 8,727,555 / 8,794,781

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
[www.costco.com](http://www.costco.com)

Imported by / Importé par :  
Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
[www.costco.ca](http://www.costco.ca)

\*faisant affaire au Québec sous  
le nom les Entrepôts Costco

Importado por :  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
[www.costco.com.mx](http://www.costco.com.mx)

Imported by :  
Costco Wholesale Australia Pty Ltd  
17-21 Parramatta Road  
Lidcombe NSW 2141  
Australia  
[www.costco.com.au](http://www.costco.com.au)

Imported by :  
Costco Wholesale Japan Ltd /  
Costco Online UK Ltd  
Hartspring Lane  
Watford, Herts  
WD25 8JS  
United Kingdom  
01923 213113  
[www.costco.co.uk](http://www.costco.co.uk)

Importado por :  
Costco Wholesale Spain S.L.U.  
Polígono Empresarial Los Gavilanes  
C/ Agustín de Betancourt, 17  
28906 Getafe (Madrid) España  
NIF: B96509460  
900 111 155  
[www.costco.es](http://www.costco.es)

Distributed by :  
Costco Wholesale Iceland ehf.  
Kaupþún 3-7, 201 Gardabaer  
Iceland  
[www.costco.is](http://www.costco.is)

Distribué par :  
Costco France  
1 avenue de Bréhat  
91140 Villebon-sur-Yvette  
France  
01 80 45 01 10  
[www.costco.fr](http://www.costco.fr)

Imported by :  
Costco Wholesale Japan Ltd.  
3-1-4 Ikegami-Shincho  
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 210-0832 Japan  
044-281-2600  
[www.costco.co.jp](http://www.costco.co.jp)

Imported and Distributed by :  
Costco Wholesale Korea, Ltd.  
40, Ilji-ro  
Gwangmyeong-si  
Gyeonggi-do, 14347, Korea  
1899-9900  
[www.costco.co.kr](http://www.costco.co.kr)

Imported by / Manufactured for:  
Costco President Taiwan, Inc.  
No. 656 Chung-Hwa 5th Road  
Kaohsiung, Taiwan  
Company Tax ID: 96972798  
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)  
[www.costco.com.tw](http://www.costco.com.tw)

Imported by and Distributed by:  
Shanghai Minhang Costco Trading  
Co., Ltd.  
Unit 109, NO 388, Lian You Road  
Minhang District, Shanghai  
China 201107  
+86-21-6257-7065



® [www.atleisure.com](http://www.atleisure.com) · Courriel: [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)  
ATLANTA, GEORGIA, ÉTATS-UNIS  
Numéro sans frais (États-Unis) 1 855 880-7205 (anglais)  
Numéro sans frais (Canada) 1 888 692-1033 (français)  
De 8 h à 17 h (HE), du lundi au vendredi




Sombrilla en voladizo de  
3.35 m / 11 ft con base y  
luz LED solar

Manual de montaje, mantenimiento y uso

ART. 1900675, 1237133, 1900766, 9636963

Modelo: # UMB-956815, UMB-956815OC



**IMPORTANTE: CONSERVAR PARA CONSULTA POSTERIOR.  
LEER ATENTAMENTE.**

Para asistencia sobre el uso o las piezas o para comunicarse con el servicio de atención al cliente:

**ATLeisure, LLC**

Llamada gratuita en EE.UU. 1-855-880-7205 (inglés)

Llamada gratuita en Canadá 1-888-692-1033 (francés)

de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora normal del Este

[www.atleisure.com](http://www.atleisure.com) · [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)

**NO DEVOLVER A LA TIENDA.**

Para uso doméstico en exteriores solamente. No para uso comercial.

Diseñado en EE.UU.

Hecho en China



## Índice


|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Preparación</b> .....                                            | <b>28</b>    |
| <b>Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas)</b> ..... | <b>29</b>    |
| <b>Materiales y contenido del paquete</b> .....                     | <b>29</b>    |
| <b>Instrucciones de montaje</b> .....                               | <b>30-32</b> |
| <b>Instrucciones de uso</b> .....                                   | <b>32-34</b> |
| <b>Operación de las luces y reemplazo de la batería</b> .....       | <b>35</b>    |
| <b>Eliminación de la batería</b> .....                              | <b>36</b>    |
| <b>Cuidado y mantenimiento</b> .....                                | <b>36</b>    |
| <b>Precauciones y advertencias</b> .....                            | <b>36</b>    |
| <b>Garantía</b> .....                                               | <b>37</b>    |
| <b>Presentación de una reclamación</b> .....                        | <b>37</b>    |
| <b>Piezas de repuesto</b> .....                                     | <b>38</b>    |

## Preparación

Antes de proceder con el montaje del producto, coloque todas las piezas sobre una superficie plana y limpia y, sirviéndose de la lista del contenido del paquete y del diagrama más abajo, compruebe la presencia de todas las piezas. Si alguna pieza falta o está dañada, no trate de montar el producto ni lo devuelva al lugar de compra. Llame de manera gratuita a nuestro servicio de atención al cliente al 1-855-880-7205 (inglés) o al 1 888-692-1033 (francés) para solicitar piezas de repuesto u otras instrucciones.

Tiempo estimado de montaje: 40 minutos


Herramientas necesarias para el montaje: llave de boca abierta o llave inglesa (no incluidas)



## Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas):

| Imagen                                                                            | Descripción   | Cantidad |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|  | Llave inglesa | 1        |

## Materiales incluidos

| Pieza | Imagen                                                                            | Descripción                                  | Cantidad |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| GG    |  | Exterior pernos hexagonales M10-1.5x20 A2-70 | 4        |
| HH    |  | Arandelas planas M10 A2-70                   | 4        |
| JJ    |  | Interior pernos hexagonales M8 A2-70         | 2        |
| KK    |  | Interior llave hexagonal M8                  | 1        |


## Contenido del paquete

| Pieza | Descripción                                         | Cantidad |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| A     | Exterior de la base moldeada por soplado            | 2        |
| B     | Interior de la base moldeada por soplado            | 2        |
| C     | Parte inferior de la pata transversal               | 1        |
| CAN   | Toldo (en el marco de la sombrilla)                 | 1        |
| D     | Parte superior de la pata transversal               | 1        |
| E     | Manivela de 360°                                    | 1        |
| E2    | Manivela de toldo                                   | 1        |
| F     | Poste de sostén                                     | 1        |
| G     | Batería                                             | 2        |
| G1    | Fuente de alimentación                              | 1        |
| K     | Anillo de poste de sostén                           | 1        |
| L     | Soporte de poste                                    | 1        |
| M     | Tapón de base moldeada por soplado con junta tórica | 4        |
| N     | Marco de la sombrilla (con toldo)                   | 1        |
| N1    | Panel solar                                         | 1        |


## Instrucciones de montaje



**ATENCIÓN:** No use herramientas punzantes u objetos como un cuchillo o tijeras para retirar el material protector, porque podría dañar el producto. Tenga cuidado de no desechar las piezas pequeñas como los pernos, arandelas, etc. que podrían estar envueltas en el material protector.




**Paso 1:** Coloque la parte inferior de la pata transversal (C) en el suelo, alinee las ranuras y coloque la parte superior de la pata transversal (D) sobre la parte inferior (C).



**Paso 2:** Una el poste de sostén (F) a la base usando los pernos (GG) y las arandelas (HH) que se encuentran en el blíster. No los apriete demasiado. Ajuste el poste de sostén (F) para asegurarse de que está colocado correctamente sobre la base. Para terminar, apriete los pernos y arandelas usando una llave inglesa o una llave de boca abierta (no incluidas).



**ADVERTENCIA:** No abra la sombrilla hasta haber terminado el montaje de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual. Rellene cada sección de la base con arena y añada agua para humedecerla. Añada AGUA hasta llenar por completo cada sección. Use el tapón para tapar el orificio de la base. Se recomienda poner un peso de por lo menos 91 kg (200 lb) en las patas transversales para garantizar la estabilidad. El no hacerlo puede causar el desbalance del peso y hacer que la sombrilla se caiga, provocando daños y/o lesiones corporales.




### Arena (4 bolsas)




**91 kg / 200 lbs**

**Paso 3:** Rellene cada base (A y B) con arena, tapándola con los tapones (M). Pase el soporte de poste (L) a través del poste de sostén (F) y colóquelo sobre la base moldeada por soplado (B).



## Instrucciones de montaje (cont.)



**Paso 4:** Introduzca el enchufe en la toma que se encuentra debajo del panel solar, como se muestra arriba.



**Paso 5:** Coloque el panel solar en la parte superior de la sombrilla e inserte el enchufe y el cable a través del orificio de la parte superior. Gire el panel solar hacia la derecha sin apretar demasiado.




**Paso 6:** Retire la batería de la caja de accesorios. Pone la batería en la alojamiento de la batería ubicado en el brazo del mango deslizante. Coloque la sombrilla solar en el exterior, en la luz directa del sol para cargar el panel solar durante 8 horas antes del primer uso.

**ASEGÚRESE DE QUE LAS LUCES LED EN LA SOMBRILLA ESTÉN APAGADAS PARA PERMITIR QUE EL PANEL SOLAR CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA.**

## Instrucciones de montaje (cont.)




**ATENCIÓN:** Se recomienda insertar la som-brilla en el soporte del poste entre dos perso-nas.



**Paso 7:** Inserte el marco de la sombrilla con toldo (N) en el poste de sostén (F). Al mismo tiempo, deslice la abrazadera del poste de sostén en el poste de sostén. Usando una llave hexagonal, apriete los dos pernos hexagonales (JJ) en el poste de sostén para afianzar la sombrilla. Acople la manivela de toldo (E2) al mango deslizante y manivela de 360° (E) a poste de sostén.

## Instrucciones de uso




**Paso 1:** Afloje las correas de almacenamiento que sujetan el toldo.

**Paso 2:** Para abrir la sombrilla, apriete simultáneamente el mango deslizante y la empuñadura y deslícelos hacia arriba o abajo en el poste para obtener el ángulo de inclinación deseado. Suelte la empuñadura para fijarla en su lugar. Para abrir el toldo, gire la manivela hacia la derecha hasta que el toldo esté completamente abierto como se muestra en la imagen.




## Instrucciones de uso (cont.)




**Paso 3:** El toldo puede ser girado en 360°. Para girar la sombrilla, inserte la manivela (E) en el poste de sostén (F) y gírela hasta obtener la posición deseada.

**Ejemplo de movimiento del toldo usando la rotación de 360°**



## Instrucciones de uso (cont.)




**Paso 4:** Para cerrar la sombrilla, gire la manivela hacia la izquierda hasta que el toldo esté completamente cerrado. Apriete el mango deslizante junto con la empuñadura, deslice el poste hacia abajo y suelte la empuñadura para fijarla en su lugar. Ajuste las correas de almacenamiento alrededor del toldo.

## Operación de las luces y reemplazo de la batería (cont.)



**PRECAUCIÓN:** USTED DEBE CARGAR LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER USO. Tenga en cuenta que la batería puede descargarse si se deja sin usar o sin cargar durante un largo período de tiempo. El no cargar la batería ocasionará la atenuación prematura de las luces en su sombrilla solar nueva. Asegúrese de que el interruptor de la luz esté en la posición de apagado cuando el panel solar se esté cargando. Para uso normal diario, encienda el interruptor de luz en la noche cuando desee utilizar la luz solar y apáguelo después de su uso. **ASEGÚRESE QUE EL INTERRUPTOR DE LAS LUCES ESTÉ EN POSICIÓN DE APAGADO DURANTE EL DÍA PARA QUE EL PANEL SOLAR CARGUE LA BATERÍA.**



**Paso 2:** Oprima el botón de luz para encender y apagar las luces solares. Oprima una vez para encender y apagar las luces de la costilla. Oprima una segunda vez para encender las luces del eje. Oprima una tercera vez para encender las luces del eje y las costillas. Oprima una cuarta vez para apagar todas las luces.

La sombrilla está equipada con 2 baterías. Retire la batería del eje cuando la batería se haya agotado. Vuelva a colocar la batería una vez que esté totalmente cargada. Cuando la energía solar sea insuficiente, usted puede utilizar la fuente de alimentación para interiores para cargar la batería. El nivel de carga se muestra en luces del medidor de potencia de la batería.

**INFORMACIÓN:** La batería está diseñada para cargarse en interiores. El dejar la batería en el exterior bajo las inclemencias del tiempo dañará la batería y la fuente de alimentación.



La batería se carga después de 3 h a 4 h usando la fuente de alimentación o en 6 h a 8 h con luz solar directa.

La duración de la batería es de 6 h a 8 h cuando está completamente cargada. La fuente de alimentación es para uso en interiores solamente. No use en exteriores.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluyendo aquellas interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

## Eliminación de la batería

- Deseche la(s) batería(s) de acuerdo a las regulaciones locales y estatales de reciclaje o residuos.
- No desarme, aplaste o deseche la(s) batería(s) en el fuego.
- No abra la batería. No abra la batería ni la reemplace usted mismo.
- Mantenga la(s) batería(s) fuera del alcance de los niños.

## Cuidado y mantenimiento

Vea la etiqueta de cuidado y limpieza de Sunbrella® cosido en el interior del toldo que contiene información sobre el mantenimiento del toldo.

## Precauciones y advertencias



**PELIGRO:** Durante el montaje, mantenga a los niños alejados del área de trabajo.



**ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones antes de comenzar y siga los pasos indicados. El no respetar las instrucciones de montaje e instalación puede provocar la caída de la sombrilla y causar lesiones corporales o daños a la propiedad.



**ADVERTENCIA:** No abra la sombrilla en periodos de vientos fuertes, pues podría ser derribada y causar daños o lesiones corporales. Para fijar correctamente la sombrilla, atornillela directamente a su patio o terraza o use una base de sombrilla con el peso adecuado. Mantenga la sombrilla alejada de mesas de vidrio en periodos de vientos fuertes para evitar romperlas. La garantía no cubre los daños causados por la negligencia, el maltrato o el mal tiempo.



**ATENCIÓN:** Monte y utilice esta sombrilla sobre una superficie plana.



**ATENCIÓN:** Coloque la base en el lugar donde será utilizada antes de llenarla. Es mucho más difícil moverla cuando está llena.



**ATENCIÓN:** No abra la sombrilla hasta haber terminado el montaje de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual. Rellene cada sección de la base con arena y añada agua para humedecerla. Añada agua hasta llenar por completo cada sección. Use el tapón para tapar el orificio de la base. Se recomienda poner un peso de por lo menos 91 kg (200 lb) en las patas transversales para garantizar la estabilidad. El no hacerlo puede causar el desbalance del peso y hacer que la sombrilla se caiga, provocando daños y/o lesiones corporales.



**ATENCIÓN:** Si deja la base en el exterior durante el invierno, se recomienda añadir líquido anticongelante para prevenir daños. Siempre que sea posible, guarde la sombrilla en el interior durante la temporada baja.



**INFORMACIÓN:** Asegúrese de fijar la base de la sombrilla y/o añadirle peso.



**INFORMACIÓN:** Cuando no utilice la sombrilla, ciérrela usando las correas de almacenamiento del toldo.



**INFORMACIÓN:** Los diagramas de este manual son a título indicativo solamente, para ilustrar el montaje y el uso del producto. La apariencia real de la sombrilla podría ser distinta.

## Garantía

---

Este producto está cubierto por una garantía del fabricante de 2 años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales y la mano de obra. Esta garantía no cubre los daños causados por la negligencia, el maltrato o el mal tiempo. Para la versión completa de la garantía, envíe un correo electrónico a [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com), llame de manera gratuita al 1 855-880-7205 (inglés) o al 1-888-692-1033 (francés) o envíe un correo postal a:

### Atleisure, LLC

Servicio de atención al cliente

1040 Boulevard SE Ste. B

Atlanta GA 30312

## ASPECTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

Esta garantía excluye lo siguiente: fenómenos naturales (p.ej. vientos, incendios o heladas); los daños causados por un montaje incorrecto, accidente, desastre, uso indebido, maltrato, negligencia y la decoloración o el desteñido del acabado causados por la exposición a los elementos naturales. No use este producto para fines comerciales. Esta garantía le otorga derechos específicos y usted podría tener derechos adicionales, los cuales pueden variar de un estado a otro.

**AUSTRALIA:** Nuestros artículos vienen con garantías que no pueden ser excluidas bajo la ley del consumidor de Australia. Usted tiene derecho al reemplazo o reembolso debido a un grave defecto del producto y a una compensación por todo otro daño o pérdida razonablemente previsible. También tiene derecho al reemplazo o reparación del artículo si éste no es de una calidad aceptable y si el defecto no es considerado grave.

## Presentación de una reclamación

---

Para presentar una reclamación respecto a un producto, dentro del periodo de la garantía, usted debe enviar el recibo de compra acompañado de fotos de su sombrilla dañada a ATLeisure:

[customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)

o por correo postal a:

### Atleisure, LLC

Customer Service Dept.


1040 Boulevard SE Ste. B

Atlanta GA 30312

Hecho en China

## Piezas de repuesto

Para solicitar piezas de repuesto, llame a nuestro servicio de atención al cliente al 1-855-880-7205 (inglés) o al 1-888-692-1033 (francés), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Este.



| Pieza | Descripción                              | Cantidad | N.º de referencia                                                 |
|-------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| A     | Exterior de la base moldeada por soplado | 2        | BSE-ABMP-11-BWN-T-C2                                              |
| B     | Interior de la base moldeada por soplado | 2        | BSE-BBMP-11-BWN-T-C2                                              |
| C     | Parte inferior de la pata transversal    | 1        | CSL-C78RX-BWN-T-C2                                                |
| CAN   | Toldo                                    |          | CAN-1108RBS-T-T2-C2<br>CAN-1108RBS-T-N2-C2<br>CAN-1108RBS-T-R2-C2 |
| D     | Parte superior de la pata transversal    | 1        | CSL-D78RX-BWN-T-C2                                                |
| E     | Manivela de 360°                         | 1        | CRK-E78RHP-BWN-T-C2                                               |
| F     | Poste de sostén                          | 1        | HDP-F78RX-BWN-T-C2                                                |
| G     | Batería                                  | 2        | SOL-G-RBP-11-T-C2                                                 |
| GG    | Pernos                                   | 4        | HDW-JJ-T                                                          |
| G1    | Fuente de alimentación                   | 1        | SOL-G1-CC-11-T-C2                                                 |
| HH    | Arandelas                                | 4        | HDW-GG-11-T                                                       |
| JJ    | Pernos hexagonales                       | 2        | HDW-HH-11-T                                                       |
| K     | Anillo de poste de sostén                | 1        | HDP-SLV-F78RX-BWN-T-C2                                            |
| L     | Soporte de poste                         | 1        | PSC-L78R-BWN-T-C2                                                 |
| M     | Tapón de la base moldeada por soplado    | 4        | BSE-CAP-11-BWN-T-C2                                               |
| N1    | Panel solar                              | 1        | SOL-P11-T-C2                                                      |
| N2    | Manivela                                 | 1        | CRK-778RG-BWN-T-NS-C2                                             |

N.º de patente EE.UU. 5,937,882, N.º de patente EE.UU. 8,104,492, N.º de patente EE.UU. 6,612,713, N.º de patente EE.UU. 7,753,546, N.º de patente EE.UU. 8,069,868, N.º de patente EE.UU. 8,375,966, N.º de patente EE.UU. 8,727,555, N.º de patente EE.UU. 8,794,781

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
[www.costco.com](http://www.costco.com)

Imported by / Importé par :  
Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
[www.costco.ca](http://www.costco.ca)

\*faisant affaire au Québec sous  
le nom les Entrepôts Costco

Importado por :  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
[www.costco.com.mx](http://www.costco.com.mx)

Imported by :  
Costco Wholesale Australia Pty Ltd  
17-21 Parramatta Road  
Lidcombe NSW 2141  
Australia  
[www.costco.com.au](http://www.costco.com.au)

Imported by :  
Costco Wholesale Japan Ltd /  
Costco Online UK Ltd  
Hartspring Lane  
Watford, Herts  
WD25 8JS  
United Kingdom  
01923 213113  
[www.costco.co.uk](http://www.costco.co.uk)

Importado por :  
Costco Wholesale Spain S.L.U.  
Polígono Empresarial Los Gavilanes  
C/ Agustín de Betancourt, 17  
28906 Getafe (Madrid) España  
NIF: B96509460  
900 111 155  
[www.costco.es](http://www.costco.es)

Distributed by :  
Costco Wholesale Iceland ehf.  
Kaupþún 3-7, 201 Gardabaer  
Iceland  
[www.costco.is](http://www.costco.is)

Distribué par :  
Costco France  
1 avenue de Bréhat  
91140 Villebon-sur-Yvette  
France  
01 80 45 01 10  
[www.costco.fr](http://www.costco.fr)

Imported by :  
Costco Wholesale Japan Ltd.  
3-1-4 Ikegami-Shincho  
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 210-0832 Japan  
044-281-2600  
[www.costco.co.jp](http://www.costco.co.jp)

Imported and Distributed by :  
Costco Wholesale Korea, Ltd.  
40, Iljik-ro  
Gwangmyeong-si  
Gyeonggi-do, 14347, Korea  
1899-9900  
[www.costco.co.kr](http://www.costco.co.kr)

Imported by / Manufactured for:  
Costco President Taiwan, Inc.  
No. 656 Chung-Hwa 5th Road  
Kaohsiung, Taiwan  
Company Tax ID: 96972798  
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)  
[www.costco.com.tw](http://www.costco.com.tw)

Imported by and Distributed by:  
Shanghai Minhang Costco Trading  
Co., Ltd.  
Unit 109, NO 388, Lian You Road  
Minhang District, Shanghai  
China 201107  
+86-21-6257-7065



® [www.atleisure.com](http://www.atleisure.com) · [customerservice@atleisure.com](mailto:customerservice@atleisure.com)  
ATLANTA, GEORGIA, ÉTATS-UNIS  
Llamada gratuita en EE.UU. 1-855-880-7205 (inglés)  
Llamada gratuita en Canadá 1-888-692-1033 (francés)  
Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora normal del Este