


7 Piece Sling Dining Set
ITM. / ART. 2127241

ASSEMBLY / CARE & USE INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
THE ITEM IS INTENDED FOR OUTDOOR DOMESTIC USE ONLY, NOT FOR COMMERCIAL USE.



PART NO.	E	F	G		
PICTURE					
QTY	6	6	6		
PART NO.	AA M6X45	BB M6X60	GG M6	HH	JJ
PICTURE					
QTY	24	12	12	12	2

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-888-690-9800** or email us at cs@sunvillahome.com 8:30 a.m. – 5:00 p.m. PT / 11:30 a.m. - 8:00 p.m. ET, Monday - Friday. English and Spanish.

PREPARATION

Before beginning to assemble this product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble this product. Stop and call our customer service center.

Estimated Assembly Time: 15 minutes. Tools Required for Assembly: Wrench (included.)

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product. It should not be used as a toy or tool. Children should not engage in the operation, assembly, removal, or disassembly of the product.

Frame and fabric


- Hand wash with mild soap and rinse thoroughly with water. Dry with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scrub too rough as it may mar the surface.
- Cover and store all furniture during freezing temperature to prolong your furniture and avoid damage to the frames.

Chair fabric


Sunbrella® fabric should be cleaned regularly. Brush off any loose dirt and wash with a mild soap and lukewarm water solution. For stubborn stains and mildew, wash with a solution of 236 ml (1 cup) of bleach and 59 ml (1/4 cup) of mild soap per 3.8 l (1 gallon) of water. Rinse thoroughly to remove soap. Allow fabric to air dry.

Note: Do not machine wash.


Step # 1




Step # 2




Step # 3




Step # 4




Step # 5






PART NO.	A	B	J	K	L	M	CC M8x45	DD
PICTURE								
QTY	4	1	1	1	1	1	8	1


Step # 1



Step # 2



Step # 3



CARE AND MAINTENANCE

Frame

- Do not use abrasive cleaners or scrub too rough as it may mar the surface.

Umbrella Usage Warning:

This table is not designed to support an umbrella by itself. Use of an umbrella with this table requires an umbrella base (not included).

The table also includes an umbrella hole ring, please make sure it is inserted into the hole in the center of the table before inserting the umbrella.

Any umbrellas larger than 3.04 m / 10 ft should not be used for this table.

CARE AND MAINTENANCE

Periodic Maintenance For Your Stone Table Top

Your stone tabletop is coated at the factory with a protective stone sealant. The sealer provides resistance from stains and moisture and helps maintain the stone's natural color. For optimum protection, stone tops should be resealed every 6 to 12 months after it has been thoroughly cleaned of all dirt and debris. Stone sealer is available at most club and hardware stores. Use of place mats, table runners, and beverage coasters will help in the prevention of scratches, stains, and will catch potential spills.

Use an outdoor furniture cover to protect your investment when not in use.

Cleaning Your Stone Table Top

Your stone table top is virtually maintenance free. Maintain the new look of your stone top by removing dust and dirt with plain water periodically. Occasionally rinse off your table top to prevent debris from settling in and to prevent stains or discolorations. You can also use a mild detergent mixed with water and scrub the table top with a soft, clean cloth or sponge. Immediately dry your table top after cleaning to prevent moisture penetration and water spots. Spills should be cleaned up immediately as they may begin to penetrate the sealant. For more thorough cleaning of the table top use a water-based biodegradable cleaner. Avoid ammonia-based cleaners, which can break down the sealant and possibly damage or discolor the stone. You should never use scouring creams, abrasive cleansers, vinegar cleaners, acid based products or any alkaline-based products such as ammonia, baking soda or borax.

Cold Climates

We recommend that your stone top be stored in a dry area in cold climates or be covered with a suitable outdoor furniture cover. Make a tent with the cover so that it is not touching any part of the tabletop, this will promote airflow and allow moisture to escape. It is possible that prolonged contact with snow can cause moisture to penetrate the sealant on the tabletop. Stone is porous, and if moisture were to enter the stone and freeze, the stone may crack. Always seal the tabletop before each winter for added protection.

Hot Climates

The porous nature of stone leaves it susceptible to heat retention. Care and caution should be used when handling a stone top that has been subjected to lengthy sun exposure. It is recommended that you use this product under a protective shade canopy.

Frame and fabric

- Hand wash with mild soap and rinse thoroughly with water. Dry with a soft cloth.
- Do not use abrasive cleaners or scrub too rough as it may mar the surface.

Chair fabric

Sunbrella® fabric should be cleaned regularly. Brush off any loose dirt and wash with a mild soap and lukewarm water solution. For stubborn stains and mildew, wash with a solution of 236 ml (1 cup) of bleach and 59 ml (1/4 cup) of mild soap per 3.8 l (1 gallon) of water. Rinse thoroughly to remove soap. Allow fabric to air dry.

Note: Do not machine wash.


Ensemble repas pour patio 7 PIÈCES

ITM. / ART. 2127241

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE, D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE :
À LIRE SOIGNEUSEMENT

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR DOMESTIQUE SEULEMENT, ET NON À DES FINES COMMERCIALES.



PIÈCE	E	F	G		
IMAGE					
QTÉ	6	6	6		
PIÈCE	AA M6X45	BB M6X60	GG	HH	JJ
IMAGE					
QTÉ	24	12	12	12	2

Questions? Pièces manquantes? Avant de retourner chez le détaillant, communiquer avec le service à la clientèle au **1-888-690-9800**, en semaine, entre 8 h 30 et 17 h (heure du Pacifique) ou entre 11 h 30 et 20 h (heure de l'Est), ou écrire à cs@sunvillahome.com. Service en anglais et en espagnol.

PRÉPARATION

Avant de commencer le montage, vérifier qu'il ne manque aucune pièce. Comparer le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et de la quincaillerie. Si une pièce manque ou est brisée, ne pas assembler le produit; appeler le service à la clientèle. Temps d'assemblage estimé : 15 minutes. Outils requis : Clé (comprise)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage du produit. C'en'est ni un jouet ni un outil. Les enfants ne doivent pas actionner, assembler, déplacer ou démonter le produit.

Cadre des chaises


Nettoyer à la main avec une solution de savon doux et d'eau, puis rincer à fond. Sécher avec un linge doux.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou frotter trop vigoureusement, car cela pourrait abîmer la surface.


Tissu des chaises

Les tissus Sunbrella® doivent être nettoyés régulièrement. Enlever la saleté avec une brosse et laver avec une solution de savon doux et d'eau tiède. Pour les taches tenaces et les moisissures, utiliser une solution de 236 ml (1 tasse) d'agent de blanchiment et de 59 ml (1/4 tasse) de savon doux dans 3,8 l (1 gallon) d'eau. Rincer abondamment pour enlever le savon. Laisser le tissu sécher à l'air. N.B. : Ne pas laver à la machine.


Étape 1




Étape 2




Étape 3




Étape 4




Étape 5






PIÈCE	A	B	J	K	L	M	CC M8x45	DD
IMAGE								
QTÉ	4	1	1	1	1	1	8	1


Étape 1



Étape 2



Étape 3



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cadre des chaises

- Nettoyer à la main avec une solution de savon doux et d'eau, puis rincer à fond. Sécher avec un linge doux.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou frotter trop vigoureusement, car cela pourrait abîmer la surface.

vertissement sur l'utilisation d'un parasol?

La table n'est pas conçue pour soutenir un parasol. Il est nécessaire d'utiliser un pied de parasol (non compris) avec la table. La table est vendue avec un anneau pour le trou de parasol, qui doit être placé dans le trou au centre de la table avant l'ajout du parasol. Les parasols de plus de 3,04 m (10 pi) ne doivent pas être utilisés avec la table.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien périodique du dessus de table en pierre

En usine, le dessus de table en pierre est recouvert d'un scellant qui le protège contre les taches et l'humidité tout en préservant la couleur naturelle de la pierre. Pour une protection optimale, appliquer du scellant tous les six à douze mois, en prenant soin de bien nettoyer la surface au préalable. Le scellant est vendu dans la plupart des clubs-entrepôts et des quincailleries. Les napperons, les chemins de table et les sous-verre aident à prévenir les égratignures et les taches, et protègent la table de tout liquide renversé. Couvrir d'une housse pour meubles d'extérieur lorsque la table n'est pas utilisée.

Nettoyage du dessus de table en pierre

Le dessus de table en pierre ne demande pratiquement aucun entretien. Pour que le dessus de table reste comme neuf, nettoyer régulièrement la poussière et la saleté avec de l'eau. Le rincer occasionnellement pour en retirer les débris qui pourraient s'incruster, et ainsi prévenir les taches et la décoloration. Il est aussi possible de frotter le dessus de table avec une solution de savon doux et d'eau à l'aide d'une éponge ou d'un linge propre et doux. Le sécher immédiatement après le nettoyage pour prévenir la pénétration d'humidité et les taches d'eau. Essuyer immédiatement tout liquide renversé, car il pourrait pénétrer le scellant. Pour un nettoyage en profondeur, utiliser un nettoyant biodégradable à base d'eau; éviter les nettoyants à base d'ammoniac, qui peuvent abîmer le scellant et possiblement endommager ou décolorer la pierre. Ne jamais utiliser de crème à récurer, de nettoyants abrasifs ou à base de vinaigre, ni de produits acides ou alcalins (p. ex. ammoniac, bicarbonate de soude ou borax).

Par temps froid

Par temps froid, il est recommandé de ranger le dessus de table en pierre dans un lieu sec, ou de le couvrir d'une housse pour meubles d'extérieur appropriée. Placer la housse de sorte qu'elle ne touche pas le dessus de table, ce qui favorisera la circulation de l'air et l'évacuation de l'humidité. Si de la neige reste sur la table pendant une période prolongée, il est possible que l'humidité pénètre le scellant. Comme la pierre est poreuse, elle pourrait craquer si l'humidité y pénètre et gèle. Pour une meilleure protection, réappliquer du scellant sur le dessus de table avant chaque hiver.

Par temps chaud

Comme la pierre est poreuse, elle peut retenir la chaleur. Manipuler le dessus de table en pierre avec prudence et précaution s'il est resté longtemps au soleil. Il est recommandé d'utiliser ce produit à l'ombre.

Cadre des chaises

- Nettoyer à la main avec une solution de savon doux et d'eau, puis rincer à fond. Sécher avec un linge doux.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou frotter trop vigoureusement, car cela pourrait abîmer la surface.

Tissu des chaises

Les tissus Sunbrella® doivent être nettoyés régulièrement. Enlever la saleté avec une brosse et laver avec une solution de savon doux et d'eau tiède. Pour les taches tenaces et les moisissures, utiliser une solution de 236 ml (1 tasse) d'agent de blanchiment et de 59 ml (1/4 tasse) de savon doux dans 3,8 l (1 gallon) d'eau. Rincer abondamment pour enlever le savon. Laisser le tissu sécher à l'air. N.B. : Ne pas laver à la machine.

Juego de comedor para patio 7 PIEZAS


ITM. / ART. 2127241

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO, USO Y CUIDADO

IMPORTANTE: CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA.

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO COMERCIAL EN EXTERIORES.



PIEZA	E	F	G		
IMAGEN					
CANT	6	6	6		
PIEZA	AA M6X45	BB M6X60	GG	HH	JJ
IMAGEN					
CANT	24	12	12	12	2

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar el producto a la tienda, llame a nuestro departamento de Servicio al Cliente al **1-888-690-9800** o envíe un correo electrónico a cs@sunvillahome.com, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm, hora del Pacífico de E.U.A o de 11:30 am a 8:00 pm, hora del Este de E.U.A.. Inglés y español.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese que todas las piezas estén completas. Compare las piezas con el listado de contenido de piezas y de herramientas del empaque. No intente ensamblar el producto si faltase alguna pieza o si estuviera dañada. Si así fuera, no continúe y llame a nuestro centro de servicio al cliente. Tiempo estimado de ensamble: 15 minutos. Herramientas requeridas para el ensamble: Llave Inglesa (incluida)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea con atención este manual completo antes de ensamblar o instalar el producto. Los niños no deben participar en la operación, el ensamblaje, remoción o desmontaje del producto.

Armazón y tela


- Lave a mano con jabón suave y enjuague bien con agua. Seque con un paño suave.
- No utilice limpiadores abrasivos o estropajos demasiado duros, puesto que podría dañar la superficie.

Tela de la silla


La tela Sunbrella® debe limpiarse regularmente. Cepille para retirar cualquier suciedad y lave con jabón suave y agua tibia. Para eliminar las manchas difíciles y el moho lave con una solución de 236 mL (1 taza) de cloro y 59 mL (1/4 taza) de jabón suave por cada 3,8 L (1 galón) de agua. Enjuague con abundante agua para eliminar el jabón. Dejar secar al aire.

Nota: No lavar a máquina.


Paso # 1




Paso # 2




Paso # 3




Paso # 4




Paso # 5






PIEZA	A	B	J	K	L	M	CC M8x45	DD
IMAGEN								
CANT	4	1	1	1	1	1	8	1


Paso # 1



Paso # 2



Paso # 3



Armazón de la silla

- Lave a mano con jabón suave y enjuague bien con agua. Seque con un paño suave.
- No use limpiadores abrasivos ni talle muy fuerte ya que esto puede dañar la superficie.

Advertencia para el uso de sombrilla:

Esta mesa no está diseñada para sostener una sombrilla por sí misma. El uso de una sombrilla con esta mesa requiere de una base para sombrilla (no incluida). La mesa también incluye un anillo para el orificio de la sombrilla, por favor, asegúrese de que esté colocado en el orificio que se encuentra en el centro de la mesa antes de insertar la sombrilla. apto para un poste de sombrilla de hasta 3,8 cm / 1,5 pulgadas de diámetro. Cualquier sombrilla de más de 3,04 m / 10 ft no debe utilizarse para esta mesa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento periódico para su mesa con superficie de piedra

Su mesa viene de fábrica con una cubierta con sellador protector para la superficie de piedra. El sellador proporciona resistencia a las manchas, la humedad y ayuda a mantener el color natural de la piedra. Para una protección óptima, las superficies de piedra se deberán de volver a sellar cada 6 a 12 meses después de que toda la suciedad y los residuos se hayan limpiado a fondo. El sellador de piedra está disponible en la mayoría de las ferreterías y tiendas especializadas. El uso de manteles individuales, caminos de mesa y portavasos lo protegerá de rayones, manchas y posibles derrames. Use una funda para muebles para exteriores y proteja el producto cuando no lo esté utilizando.

Limpiar la superficie de su mesa piedra

La mesa de piedra no requiere prácticamente ningún tipo de mantenimiento. Conserve su aspecto nuevo limpiando con agua periódicamente para eliminar el polvo y la suciedad. Enjuague la encimera, de forma recurrente, para evitar que los residuos se asienten en la superficie y se produzcan manchas o decoloraciones. También puede utilizar un detergente suave mezclado con agua, frotar la superficie con una esponja o un paño suave y limpio. Seque la encimera inmediatamente después de limpiarla, para evitar la penetración de humedad y la aparición de manchas de agua. Limpie inmediatamente cualquier derrame, puesto que podría penetrar en el sellador. Para una limpieza más profunda, utilice un limpiador biodegradable a base de agua. Evite los limpiadores a base de amoniaco, puesto que podrían debilitar el sellador y dañar o decolorar la piedra. Nunca utilice cremas o limpiadores abrasivos, limpiadores con vinagre, productos a base de ácido o cualquier producto con base alcalina, como amoniaco, bicarbonato de sodio o bórax.

Climas fríos

Recomendamos almacenar su mesa en un lugar seco durante los climas fríos o cubrir con una funda para muebles de exteriores. Haga una especie de carpapta con la tapa, cuidando que no toque ninguna parte de la encimera. Esto facilitará el flujo de aire, permitiendo que la humedad se escape. Es posible que cualquier cantidad de nieve que permanezca sobre la encimera, durante un periodo prolongado de tiempo, provoque humedad, la cual podría penetrar el sellador. La piedra es porosa, así que, si la humedad entra en ella, podría congelarse y agrietarse o romperse. Para mayor protección, selle la encimera antes de cada invierno.

Climas cálidos

La naturaleza porosa de la piedra la hace susceptible a la retención de calor. Utilice la debida atención y cautela al manejar cualquier encimera de piedra que haya sido expuesta al sol de manera prolongada. Se recomienda utilizar este producto bajo la sombra de algún toldo o carpapta.

Armazón y tela

- Lave a mano con jabón suave y enjuague bien con agua. Seque con un paño suave.
- No utilice limpiadores abrasivos o estropajos demasiado duros, puesto que podría dañar la superficie.

Tela de la silla

La tela Sunbrella® debe limpiarse regularmente. Cepille para retirar cualquier suciedad y lave con jabón suave y agua tibia. Para eliminar las manchas difíciles y el moho, lave con una solución de 236 mL (1 taza) de cloro y 59 mL (1/4 taza) de jabón suave por cada 3,8 L (1 galón) de agua. Enjuague con abundante agua para eliminar el jabón. Dejar secar al aire.

Nota: No lavar a máquina.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Saluvägen 5
187 66 Täby
Sweden